


# VOFA+上位机连接说明

## 1、VOFA+上位机软件下载：

下载地址：<https://www.vofa.plus/downloads/?v=2024/4/29> 下载免安装版本的

## 2、连接



插上模块后，找到对应的串口，数据引擎选择 FireWater,波特率等参数随意设置




设置完成中之后，点击连接按钮，正常情况下连接按钮会变成蓝色闪烁，且右侧有 I0，I1，I2，I3 4 个数据出现

## 3、波形输出

选择波形空间，拖到中间，并完全填充







右键，点击 Auto,会自动跟随波形显示


#### 4、姿态查看

新建 tab，选择 cube 控件，拖入 tab 中，并全部填充






选择角度模式，并设置 X 对应 I0，Y 对应 I1，z 对应 I2，之后转动模块，就可以看到姿态随之变化了




如果要适配模型，可以选择模块的 3D 模型导入，3D 模型文件在 [github](#) 开源地址处可以找到，右键 cube 选择模型文件



## 5、命令输入

### 新增命令



对命令进行编辑，使用 ASCII 码发送字符串即可，注意命令中的回车换行

