

Mode d'emploi

1924B Mini Boîte noire

Allumer le système

Mode Auto-enclenchement
Déplacer le module

Mode Enclenchement manuel
Presser sur le bouton

Configurer la boîte noire

**1) Brancher le module par
USB-C**
**2) Lancer l'application BBX-
Connect**

**1) Brancher le module par
USB-C**
**2) Envoyer des commandes
serial sur PuTTY à 9600Bd
(8Bits 1Stop 0Parité)**

Liste des commandes

GLIVE	-LVG	:	Permet d'afficher les données du GNSS en live sur le terminal sans les enregistrer.
ILIVE	-LVI	:	Lance l'envoi des données live de l' IMU sans les enregistrer.
GLOG	-GL	:	Envoie les données de localisation de la carte-SD au terminal.
ILOG	-IL	:	Envoie les données inertielle de la carte-SD au terminal.
GCLR	-GC	:	Supprime les logs du GNSS .
ICLR	-IC	:	Supprime les logs de l' IMU .
EXIT	X	:	Quitte le mode en cours.
SHUTDOWN	-OFF	:	Sauvegarde et éteint le système.
CONFIG	-CFG	:	Démarre le mode de configuration du système.
>	INTG :XXXX	:	Dans mode config, permet de régler la période de mesure du GNSS .
>	INTI :XXXX	:	Dans mode config, permet de régler la période de mesure de l' IMU .
>	LEDV :X	:	Dans mode config, permet d'activer ou non la LED de vie.
>	TOFF :XX	:	Dans mode config, permet de fixer le temps d'inactivité (éteint le système).

Éteindre le système

**Laisser le module sans
mouvement jusqu'à
temps OFF**

**Presser le bouton durant
plus de 2 secondes**

États du système

LED clignote bleu : Logging en cours

LED éteinte : Logging en cours configuré mode sans LED

LED rouge : Système en erreur (Resetter le module)

LED verte : Mode config ou mode LIVE