


Baca ultrasonic display Android

Deskripsi :

Mengukur jarak menggunakan ultrasonik dengan sensor ultrasonik SR04. Data hasil pengukuran ditampilkan pada HP Android. Data dikirim via bluetooth melalui modul bluetooth HC05 secara serial.

Kebutuhan Hardware :

- Modul Arduino UNO
- Modul Bluetooth HC-05
- Modul Ultrasonik SR04
- Power supply +9Volt



Modul Bluetooth HC-05




Sensor Ultrasonik HC-SR04


Diagram Blok:



Schematics



Koneksi:



Koneksi LED:

Sensor Ultrasonic	Pin ARDUINO
TRIG	8
ECHO	9
VCC	+5V
GND	GND

Koneksi Modul Bluetooth HC-05:

Pin Modul DHT11	Pin ARDUINO
RX	3
TX	2
VCC	+5V
GND	GND

Source Code/Sketch :

```

/*****
* Program : Project 14. Baca ultrasonic display Android
* Input  : Sensor Ultrasonic HC-SR04
* Output : Module Bluetooth HC05
* 125 Proyek Arduino Inkubatek
* www.tokotronik.com
* *****/

#include <SoftwareSerial.h>
const int rxpin = 2;

```

```

const int txpin = 3;
SoftwareSerial hc05(rxpin, txpin);

int trig_pin = 8;
int echo_pin = 9;
long echotime;
float distance;

void setup() {
  hc05.begin (9600);
  pinMode(trig_pin, OUTPUT);
  pinMode(echo_pin, INPUT);
  digitalWrite(trig_pin, LOW);
}

void loop() {
  digitalWrite(trig_pin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig_pin, LOW);
  echotime= pulseIn(echo_pin, HIGH);
  distance= 0.0001*((float)echotime*340.0)/2.0;



  hc05.print("*T"+String(echotime)+"*");
  hc05.print("*D"+String(distance,1)+"*");
  if (distance<20) hc05.print("*LR255G0B0*"); //Red
  if (distance>=20&&distance<=50) hc05.print("*LR255G200B0*"); //Orange
  if (distance>50) hc05.print("*LR0G255B0*"); //Green

  delay(100);
}

```


Jalannya Alat :

1. Jalankan aplikasi Android *Bluetooth Electronics* (Aplikasi sudah ada di DVD):




Pilih izinkan


2. Selanjutnya koneksikan bluetooth pilih Connect:




3. Selanjutnya pilih Discover → Pair → pilih HC-05 → Connect → Done.




Tapi jika module bluetooth tidak bisa terbaca/dipasang, coba anda koneksikan dengan koneksi bluetooth biasa (melalui setelan di Android).





4. Selanjutnya pilih panel *Ultrasonic Distance Sensor* kemudian pilih Run:



5. Hasil pembacaan sensor ditampilkan dalam bentuk waktu pemancaran dan jarak ultrasonic dengan benda didepannya:

Ultrasonic Distance Sensor

Time (μ s) 6793

Distance (cm) 115.5



INKUBATEK

Ultrasonic Distance Sensor

Time (μ s) 1349

Distance (cm) 22.9



INKUBATEK

Ultrasonic Distance Sensor

Time (μ s) 363

Distance (cm) 6.2



INKUBATEK

