

# T187 Operating Instruction

## 1. Operation Details:

TF card inserted, move the switch to the ON position, long press button A on the remote to turn on the camera. This time, the device vibrates for a while and the red light turns on. If no action is done within 30 seconds, the device will vibrate once and automatically turn off.

No TF card, move the switch to the ON position, long press button A on the remote to turn on the camera. This time, the red and blue indicator light flash at the same time, the device vibrates for a long time and then power off.

## 2. Function Explanation of the Remote:

Button A: Turn on/off the camera

Move the switch to the ON position, TF card inserted, long press button A, the device will vibrate and then enters into standby mode. If no TF card inserted, the device will vibrate as well and then automatically power off.

Button B: 1080P Video Recording

TF card inserted, move the switch to the ON position. Short press button B on the remote to shoot video (device vibrates once, red indicator light flashes three times and then goes off). At last, short press button B to stop shooting and the camera will be back to standby mode.

A video footage will be equally divided into a number of video clips, each video clip lasts 5 minutes, and there is no overwriting function.

Button C: Photo Shooting and TF Card Formatting

TF card inserted, move the switch to the ON position. Short press button C (device vibrates once) on the remote to shoot photo. Long press button C for around 2 seconds for formatting TF card.

Button D: 720P and 1080P Video Mode Switching

### 1) Switch to 720P Video

TF card inserted, move the switch to the ON position. Press button D for 2 seconds (device vibrates for a rather long time and the blue indicator light turns on) and then short press button B (device vibrates once and blue indicator light flashes three times and then goes off) to switch to 720P video recording. At last short press button B to stop 720P video recording, and then the camera will be back in 720P video

standby mode.

### **1) Switch to 1080P Video**

TF card inserted, move the switch to the ON position. Press button D for 2 seconds for 1080P video shooting, this time the device vibrates once and the red light is on.

### **3) 720P Motion Detective Video Recording**

TF card inserted, move the switch to the ON position. Long press button D for 2 seconds (the device vibrates once and the blue light is on). Press button D again for motion detection video recording. This time, red and blue light flashes three times and then goes off, device vibrates three times as well and then power off. Each motion detective video clip lasts 3 minutes.

### **4) 1080P Motion Detective Video Recording**

TF card inserted, move the switch to the ON position. Short press button D (red and blue light flashes three times and then goes off, device vibrates once) for 1080P motion detection video recording. Each motion detective video clip lasts 3-5 minutes with overwriting function.

## **3. Charging and Recording Simultaneously**

TF card inserted and move the switch to the ON position and charge the camera via USB cables included in the package. (The device vibrates for a rather long time.) The red light flashes three times and then goes off, which indicates that the camera is recording as well as charging.

Unplug the USB cable, the device vibrates three times then turns off automatically. The video file is saved in the TF card then.

#### **4. Charging Only**

The device can only be charged via USB cables included by moving the switch to ON position and without TF card. When charging, the red indicator light is on. When it is fully charged, both red and blue light is on.

#### **5. Time Setting**

Create a TIMERSET.txt file on your PC. Then enter the correct time (for example, 20150604135523 Y, Y means you want the time displayed on the video stamp, vice versa, you could replace it with N) into the txt

file created before. Then copy the file into the TF card after connecting the device to your PC with USB cable. All you need to do next is restart the camera by pressing button A on the remote to update the time as your expectation.

**Buy with your reliable spy gadgets supplier:**

[www.toughcctv.com](http://www.toughcctv.com)

[www.wiseupshop.com](http://www.wiseupshop.com)

[www.magic-cctv.com](http://www.magic-cctv.com)

# T187 Bedienungsanleitung

## 1. Betrieb Details:

TF-Karte eingelegt, den Schalter in die Stellung ON bewegen, langes Drücken der Taste A auf der Fernbedienung, um die Kamera einzuschalten. Dieses Mal, vibriert das Gerät für eine Weile und das rote Licht leuchtet auf. Wenn keine Maßnahmen innerhalb von 30 Sekunden durchgeführt wird, wird das Gerät einmal vibriert und schaltet sich automatisch aus.

Keine TF-Karte, den Schalter in die Stellung ON, langes Drücken der Taste A auf der Fernbedienung, um die Kamera einzuschalten. Diese Zeit, die rote und blaue Anzeigelampe blinken gleichzeitig vibriert das Gerät für eine lange Zeit und dann ausschalten.

## 2. Funktion Erläuterung des Remote:

Taste A: Ein- / Ausschalten der Kamera

Bewegen Sie den Schalter in die Stellung, TF-Karte eingelegt, ein langer Druckknopf, wird das Gerät vibrieren und tritt dann in den Standby-Modus. Wenn keine TF-Karte eingelegt, vibriert das Gerät so gut und dann automatisch ausgeschaltet.

Taste B: 1080P Video-Aufzeichnung

TF-Karte eingelegt, den Schalter in die ON Position. Kurzes Drücken der Taste B auf der Fernbedienung, um zu schießen Video (Gerät einmal vibriert, rote Kontrollleuchte blinkt dreimal und erlischt dann). Endlich, nach kurzer Druckknopf B Schießen beenden und die Kamera wird in den Standby-Modus zurück.

Ein Videomaterial wird zu gleichen Teilen in eine Vielzahl von Video-Clips unterteilt werden, wobei jeder Videoclip dauert 5 Minuten und gibt es keine Überschreibfunktion.

Taste C: Foto-Schießen und TF-Karten-Formatierung

TF-Karte eingelegt, den Schalter in die ON Position. Kurz auf die Taste C (Gerät vibriert einmal) auf dem Remote-Foto zu schießen. Durch längeres

Drücken der Taste C für ca. 2 Sekunden für TF-Karte zu formatieren.

Taste D: 720p und 1080p Videomodus einschalten

### **1) Wechseln Sie in 720p-Video**

TF-Karte eingelegt, den Schalter in die ON Position. Drücken Sie die Taste D für 2 Sekunden (Gerät vibriert, für eine ziemlich lange Zeit, und die blaue LED leuchtet) und drücken Sie dann kurz die Taste B (Gerät vibriert einmal und blaue Leuchtanzeige blinkt dreimal und erlischt dann) zu 720p-Videoaufnahme zu schalten. Endlich, B kurz drücken Sie die Taste 720p-Videoaufnahme zu stoppen, und dann wird die Kamera wieder in 720p Video Standby-Modus sein.

### **2) Schalter zu 1080P Video**

TF-Karte eingelegt, den Schalter in die ON Position. Drücken Sie die Taste D 2 Sekunden für 1080P Video-Aufnahmen, diesmal das Gerät vibriert einmal und die rote LED leuchtet.

### **3) 720P Bewegungs Detective Video Recording**

TF-Karte eingelegt, den Schalter in die ON Position. Durch längeres Drücken der Taste D für 2 Sekunden (das Gerät vibriert einmal und das blaue Licht eingeschaltet ist). Drücken Sie die Taste D erneut für die Bewegungserkennung Video-Aufzeichnung. Dieses Mal, rotes und blaues Licht blinkt dreimal und erlischt dann, Gerät vibriert dreimal so gut und dann ausgeschaltet. Jede Bewegung Detektiv Videoclip dauert 3 Minuten.

### **4) 1080P Bewegung Detective Video Recording**

TF-Karte eingelegt, den Schalter in die ON Position. Kurzes Drücken der Taste D (rot ein blaues Licht blinkt dreimal und erlischt, Gerät vibriert einmal) für 1080P Bewegungserkennung Video-Aufzeichnung. Jede Bewegung Detektiv Videoclip dauert 3-5 Minuten mit Funktion zu überschreiben.

### 3. Lade- und Aufnahme Gleichzeitig

TF-Karte eingelegt und den Schalter in die Stellung bewegen und die Kamera per USB-Kabel im Lieferumfang enthalten aufzuladen. (Das Gerät vibriert, für eine ziemlich lange Zeit.) Das rote Licht blinkt dreimal und erlischt dann, was bedeutet, dass die Kamera auch als Lade aufzeichnet.

Ziehen Sie das USB-Kabel, vibriert das Gerät drei Mal dann automatisch ausschaltet. Die Videodatei wird in der TF-Karte dann gespeichert.

### 4. Lade Nur

Das Gerät kann nur über USB-Kabel, indem der Schalter in die Position ON und ohne TF-Karte enthalten berechnet. Bei der Aufladung, ist das rote Kontrollleuchte auf. Wenn es vollständig geladen ist, ist sowohl rotes und blaues Licht auf.

### 5. Zeiteinstellung

Erstellen Sie eine TIMERSET.txt Datei auf Ihrem PC. Dann die korrekte Uhrzeit eingeben (zB 20150604135523 Y, Y bedeutet, dass Sie die Zeit auf der Videotempel angezeigt werden soll, umgekehrt, können Sie es mit N ersetzen könnte) in die txt-Datei, bevor erstellt. Dann kopieren Sie die Datei in der TF-Karte, nachdem das Gerät an den PC mit USB-Kabel anschließen. Alles, was Sie als nächstes tun müssen, ist die Kamera neu starten, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste A Drücken der Zeit als Ihre Erwartungen zu aktualisieren.

**Kaufen mit Ihrem zuverlässigen Spiongeräte Anbieter:**

[www.toughcctv.com](http://www.toughcctv.com)

[www.wiseupshop.com](http://www.wiseupshop.com)

[www.magic-cctv.com](http://www.magic-cctv.com)



# Instruction T187 exploitation

## 1. Opération Détails:

TF carte insérée, mettez l'interrupteur sur la position ON, appuyez longuement sur le bouton A de la télécommande pour allumer l'appareil photo. Cette fois, l'appareil vibre pendant un certain temps et la lumière rouge se met en marche. Si aucune action est effectuée dans les 30 secondes, l'appareil se met à vibrer une fois et s'éteint automatiquement.

Aucune carte de TF, mettez l'interrupteur sur la position ON, appuyez longuement sur le bouton A de la télécommande pour allumer l'appareil photo. Cette fois, le voyant clignote en rouge et bleu dans le même temps, l'appareil vibre pendant une longue période, puis s'éteint.

## 2. Fonction Explication de la télécommande:

Bouton A: Activer / désactiver la caméra

Déplacer l'interrupteur sur la position ON, carte TF insérée, appuyez longuement sur le bouton A, l'appareil se met à vibrer, puis entre en mode veille. Si aucune carte TF insérée, l'appareil se met à vibrer et puis s'éteint automatiquement.

Bouton B: 1080p enregistrement vidéo

TF carte insérée, mettez l'interrupteur sur la position ON. appuyez brièvement sur le bouton B de la télécommande à la vidéo (appareil vibre une fois, voyant rouge clignote trois fois, puis se déclenche). Enfin, appuyez brièvement sur le bouton B pour arrêter la prise de vue et l'appareil sera de retour en mode veille.

Une séquence vidéo sera également divisée en un certain nombre de clips vidéo, chaque clip vidéo dure 5 minutes, et il n'y a pas de fonction de l'écrasement.

Bouton C: Shooting photo et carte TF formatage

TF carte insérée, mettez l'interrupteur sur la position ON. Brièvement sur le bouton C (appareil vibre une fois) sur la télécommande pour tirer photo. Un appui long sur le bouton C pendant environ 2 secondes pour formater la carte

TF.

Bouton D: 720P et la commutation du mode vidéo 1080p

### **1) Passer en vidéo 720p**

TF carte insérée, mettez l'interrupteur sur la position ON. Appuyez sur le bouton D pendant 2 secondes (appareil vibre pour un temps assez long et le voyant lumineux bleu se met en marche) et ensuite sur la touche courte appuyez sur B (appareil vibre une fois et l'indicateur bleu lumineux clignote trois fois et puis s'éteint) pour passer à l'enregistrement vidéo 720p . Enfin, appuyez brièvement sur le bouton B pour arrêter l'enregistrement vidéo 720p, et l'appareil photo sera de retour en vidéo mode veille 720P.

### **2) Passer en 1080P vidéo**

TF carte insérée, mettez l'interrupteur sur la position ON. Appuyez sur le bouton D pendant 2 secondes pour la vidéo 1080p tir, cette fois l'appareil vibre une fois et la lumière rouge est allumée.

### **3) 720P Mouvement Detective enregistrement vidéo**

TF carte insérée, mettez l'interrupteur sur la position ON. Un appui long sur le bouton D pendant 2 secondes (l'appareil vibre une fois et le voyant bleu est allumé). Appuyez sur le bouton D à nouveau pour la détection de mouvement enregistrement vidéo. Cette fois-ci, rouge et bleu voyant clignote trois fois, puis se déclenche, appareil vibre trois fois et puis la mise hors tension. Chaque détective clip vidéo de mouvement dure 3 minutes.

### **4) 1080P détective de mouvement Enregistrement vidéo**

TF carte insérée, mettez l'interrupteur sur la position ON. appuyez brièvement sur le bouton D (rouge une lumière bleue clignote trois fois et le s'éteint, appareil vibre une fois) pour l'enregistrement de détection vidéo 1080P de mouvement. Chaque détective clip vidéo de mouvement dure 3-5 minutes avec fonction écraser.



### **3. Charge et enregistrement simultané**

TF carte insérée et mettez l'interrupteur sur la position ON et chargez l'appareil photo via un câble USB inclus dans le forfait. (L'appareil vibre pour un temps assez long.) Le voyant rouge clignote trois fois et puis se déclenche, ce qui indique que l'appareil enregistre ainsi que la charge.

Débranchez le câble USB, l'appareil vibre trois fois, puis se désactive automatiquement. Le fichier vidéo est enregistré dans la carte TF ensuite.

### **4. charge uniquement**

Le dispositif ne peut être chargé via un câble USB inclus en déplaçant l'interrupteur sur la position ON et sans carte de TF. Lors de la charge, le voyant rouge est allumé. Quand il est complètement chargé, à la fois la lumière rouge et bleu est allumé.

### **5. Réglage de l'heure**

Créez un fichier TIMERSET.txt sur votre PC. Puis entrez l'heure correcte (par exemple, 20150604135523 Y, Y signifie que vous voulez que l'heure affichée sur le timbre vidéo, vice versa, vous pouvez le remplacer par N) dans le fichier txt créé auparavant. Puis copiez le fichier dans la carte TF après l'avoir connecté à votre PC avec le câble USB. Tout ce que vous devez faire est de redémarrer l'appareil en appuyant sur le bouton A de la télécommande pour mettre à jour le temps que vos attentes.

Achetez avec votre fiables fournisseur de gadgets d'espionnage:

[www.toughcctv.com](http://www.toughcctv.com)

[www.wiseupshop.com](http://www.wiseupshop.com)

[www.magic-cctv.com](http://www.magic-cctv.com)

# Istruzioni T187 operativo

## 1. Dettagli Operazione:

TF card inserita, spostare l'interruttore in posizione ON, il pulsante premere a lungo A sul telecomando per accendere la fotocamera. Questa volta, il dispositivo vibra per un po' e la luce rossa si accende. Se nessuna azione viene eseguita entro 30 secondi, il dispositivo vibrerà una volta e spegne automaticamente.

No carta di TF, spostare l'interruttore in posizione ON, il pulsante premere a lungo A sul telecomando per accendere la fotocamera. Questa volta, la spia lampeggia in rosso e blu, allo stesso tempo, il dispositivo vibra per lungo tempo e quindi si spegne.

## 2. Funzione Spiegazione del telecomando:

Pulsante A: accendere / spegnere la fotocamera

Spostare l'interruttore in posizione ON, carta di TF inserita, il pulsante premere a lungo A, il dispositivo vibra e poi entra in modalità standby. Se nessuna carta di TF inserita, il dispositivo vibra come bene e poi spegne automaticamente.

Pulsante B: 1080P registrazione video

TF card inserita, spostare l'interruttore in posizione ON. Premere brevemente il pulsante B sul telecomando per sparare il video (dispositivo vibra una volta, l'indicatore rosso luminoso lampeggia tre volte e poi si spegne). Infine, premere brevemente il pulsante B per interrompere la ripresa e la fotocamera tornerà alla modalità standby.

Un filmato video sarà equamente suddiviso in una serie di video clip, ogni clip video dura 5 minuti, e non vi è alcuna funzione di sovrascrittura.

Pulsante C: Foto ripresa e TF formattazione

TF card inserita, spostare l'interruttore in posizione ON. Breve premere il pulsante C (dispositivo vibra una volta) sul telecomando per scattare foto. Premere a lungo il tasto C per circa 2 secondi per formattare la scheda TF.

Pulsante D: 720p e la modalità video 1080p Switching

## **1) Passare alla 720P video**

TF card inserita, spostare l'interruttore in posizione ON. Premere il tasto D per 2 secondi (dispositivo vibra per un tempo piuttosto lungo e la spia blu si accende) e poi premere brevemente il tasto B (dispositivo vibra una volta e l'indicatore blu luminoso lampeggia tre volte e poi si spegne) per passare alla registrazione video 720p . Infine, premere brevemente il pulsante B per interrompere la registrazione video 720p, e quindi la fotocamera sarà di nuovo in video stand-by 720P.

## **2) Passare alla 1080P Video**

TF card inserita, spostare l'interruttore in posizione ON. Premere il tasto D per 2 secondi per le riprese video 1080P, questa volta il dispositivo vibra una volta e la spia rossa è accesa.

## **3) 720P movimento Detective registrazione video**

TF card inserita, spostare l'interruttore in posizione ON. Premere a lungo il tasto D per 2 secondi (il dispositivo vibra una volta e la luce blu è accesa). Premere il tasto D di nuovo per la registrazione video rilevazione di movimento. Questa volta, la luce lampeggia in rosso e blu tre volte e poi si spegne, il dispositivo vibra tre volte come bene e poi si spegne. Ogni video clip detective movimento dura 3 minuti.

## **4) registrazione video a 1080p Movimento Detective**

TF card inserita, spostare l'interruttore in posizione ON. Premere brevemente il pulsante D (rosso una luce blu lampeggia tre volte e la si spegne, il dispositivo vibra una volta) per 1080P motion video registrazione di rilevazione. Ogni video clip detective movimento dura 3-5 minuti con funzione di sovrascrittura.

## **3. Caricamento e registrare simultaneamente**

TF card inserita e spostare l'interruttore in posizione ON e caricare la fotocamera tramite cavo USB incluso nella confezione. (Il dispositivo vibra per

un tempo piuttosto lungo.) La spia lampeggia in rosso tre volte e poi si spegne, il che indica che la fotocamera sta registrando così come la ricarica.

Scollegare il cavo USB, il dispositivo vibra tre volte poi si spegne automaticamente. Il file video viene salvato nella carta di TF poi.

#### **4. ricarica Solo**

Il dispositivo può essere caricata solo tramite cavi USB incluso spostando l'interruttore in posizione ON e senza carta di TF. Durante la carica, la spia rossa è accesa. Quando è completamente carica, sia la luce rossa e blu è acceso.

#### **5. Tempo Impostazione**

Creare un file TIMERSET.txt sul PC. Quindi, immettere il tempo corretto (per esempio, 20.150.604,135523 millions Y, Y significa che si desidera che il tempo visualizzato sul video timbro, viceversa, si potrebbe sostituire con N) nel file txt creato prima. Quindi copiare il file nella carta di TF dopo aver collegato il dispositivo al PC con il cavo USB. Tutto quello che dovete fare dopo è riavviare la fotocamera premendo il pulsante A del telecomando per aggiornare il tempo come vostra aspettativa.

**Acquista con il vostro affidabile fornitore di gadget spia:**

[www.toughcctv.com](http://www.toughcctv.com)

[www.wiseupshop.com](http://www.wiseupshop.com)

[www.magic-cctv.com](http://www.magic-cctv.com)

# Instrucción de funcionamiento T187

## 1. Detalles de la operación:

Con la TF tarjeta insertada, mueva el interruptor a la posición ON, pulsar el botón A largamente en el control remoto para encender la cámara. En this momento, el dispositivo vibra por un poco largo tiempo y la luz roja se enciende. Si no hay acción se realiza dentro de 30 segundos, el dispositivo vibrará una vez y apagará automáticamente.

No hay ninguna tarjeta del TF, mueva el interruptor a la posición ON, pulsar largamente el botón A en el control remoto para encender la cámara. En this momento, la luz indicadora de rojo y azul parpadea en el mismo tiempo, el dispositivo vibra de siempre y luego se apagará.

## 2. Función Explicación de la distancia:

Botón A: Activar / desactivar la cámara

Mueva el interruptor a la posición ON, la tarjeta del TF insertada, pulsar el botón A largamente, el dispositivo vibrará y luego entra en modo de espera. Si no hay ninguna tarjeta del TF insertada, el dispositivo también vibrará y luego apagará automáticamente.

Botón B: 1080p de grabación de vídeo

TF tarjeta insertada, mueva el interruptor a la posición ON. Pulsar brevemente el botón B del control remoto para grabar vídeo (dispositivo vibra una vez, la luz indicadora de rojo parpadea tres veces y luego se apaga). En el último, pulse brevemente el botón B para detener la grabación y la cámara volverá al modo de espera.

Un video se dividirá en partes iguales en una serie de clips de vídeo, cada clip de vídeo tiene una duración de 5 minutos, y no hay ninguna función de sobreescritura.

Botón C: Fotografía y TF tarjeta de formato

TF tarjeta insertada, mueva el interruptor a la posición ON. Pulsar brevemente el botón C (dispositivo vibra una vez) del control remoto para tomar la foto.

Pulsar largamente el botón C durante 2 segundos para formatear la tarjeta del TF.

Botón D: 720P y 1080P Conmutación de Modo de video

### **1) Cambiar a vídeo 720p**

TF tarjeta insertada, mueva el interruptor a la posición ON. Pulsar largamente el botón D para 2 segundos (dispositivo vibra para un tiempo bastante largo y la luz indicadora de azul se enciende) y luego pulsar brevemente el botón B (dispositivo vibra una vez y la luz indicadora de azul tres veces y después se apaga) para cambiar a la grabación de vídeo 720p. En el último, pulse brevemente el botón B para detener la grabación de vídeo 720p, y luego la cámara estará de nuevo en el modo de espera de vídeo 720p.

### **2) Cambiar a vídeo 1080P**

TF tarjeta insertada, mueva el interruptor a la posición ON. Pulse largamente el botón D para 2 segundos para la grabación de vídeo 1080p, en this momento el dispositivo vibra una vez y la luz roja está encendida.

### **3) 720P Movimiento Detective de Grabación de Vídeo**

TF tarjeta insertada, mueva el interruptor a la posición ON. Pulse largamente el botón D para 2 segundos (el dispositivo vibra una vez y la luz azul está encendida). Pulse el botón D de nuevo para la grabación de vídeo de detección de movimiento. Esta vez, la luz roja y azul parpadean tres veces y luego se apaga, el dispositivo también vibra tres veces y luego se apagará. Cada clip de vídeo detective de movimiento dura 3 minutos.

### **4) 1080P Movimiento Detective de Grabación de Vídeo**

TF tarjeta insertada, mueva el interruptor a la posición ON. Pulse brevemente el botón D (la luz roja y azul parpadean tres veces y luego se apaga, dispositivo vibra una vez) para la grabación de vídeo 1080p de detección de movimiento. Cada clip de vídeo de movimiento detective dura 3-5 minutos con la función de sobreescritura.



### 3. Carga y Grabación Simultáneamente

TF tarjeta insertada y mueva el interruptor a la posición ON y carga la cámara a través de cualquiera cable USB incluido en el paquete. (El dispositivo vibra durante un tiempo bastante largo.) La luz roja parpadea tres veces y luego se apaga, lo que indica que la cámara está grabando y cargando.

Desconecte el cable USB, el dispositivo vibra tres veces y luego se apaga automáticamente. El archivo de vídeo se guarda en la tarjeta del TF después.

### 4. Carga Solamente

El dispositivo sólo se puede cargar a través de cualquiera cable USB incluido por moviendo el interruptor a la posición ON y sin la tarjeta del TF. Durante la carga, la luz indicadora de color rojo está encendida. Cuando está completamente cargada, tanto la luz roja y azul está encendidas.

### 5. Ajuste de la hora

Crear un archivo TIMERSET.txt en su PC. A continuación, entrar en la hora correcta (por ejemplo, 20150604135523 Y, Y significa que desea que el tiempo que aparece en el sello de vídeo, viceversa, que podría reemplazarlo con N) en el archivo txt creado antes. A continuación, copie el archivo en la tarjeta del TF después de conectar el dispositivo a su PC con el cable USB. Todo lo que necesita hacer a continuación es reiniciar la cámara pulsando el botón A en el control remoto para actualizar el tiempo que su expectativa.

Compre con su proveedor de aparatos de espionaje confiable:

[www.toughcctv.com](http://www.toughcctv.com)

[www.wiseupshop.com](http://www.wiseupshop.com)

[www.magic-cctv.com](http://www.magic-cctv.com)