

水位注意
加熱槽の水は室温まで冷却してから取り出して使用してください。
水が少なくなると加熱槽が破損する可能性があります。

HEATER 40kHz 20kHz
HEATER
MODE
8.8 min
8.8 °C
POWER H M L
START STOP

