

A1 1.0 系统通过 U 盘升级 2.0 系统步骤:

- 1 检查 A1 机器人电量是否充足（有 2 格电或 2 格以上电量）；若电量不足，请插上电源。
- 2 先检查 U 盘是否为 FAT32 格式。【若不是 FAT32 格式，需致电 400-100-0837 详询】



将 update.zip 与 UpdateInfo_S500_Actions.xml 拷贝到 U 盘根目录；

拷贝完成后，安全移除 U 盘。

- 3 从 1.0 桌面左上角的设置按钮点进去，基本信息，继续下一步升级。
(升级过程中，如遇到升级进度条走 5 毫米左右又返回开始不断重复到 5 毫米，可断电重启机器人会自动重试升级)
- 4 升级过程中，不要断电。不要触碰或移除 U 盘，避免晃动机器人。
- 5 系统升级完成后，参考 “Amina 2.0 软件使用说明.pdf” 进行操作。
- 6 注意 2.0 与 1.0 账号不通用，需再注册 2.0 账号。