

# Manual de instrucciones de App Txarli y la fábrica de chocolate

Puedes elegir entre el modo oscuro y modo claro clicando en las imágenes de arriba a la derecha de la página web.

Para comenzar, tienes que elegir si deseas usar la opción Automática o manual

- PRESS RADIOBUTTON “Automatico”
- PRESS RADIOBUTTON “Manual”

Al presionarlo, aparecerán las 3 opciones; Martxa, Stop, Reset.

- MARTXA BUTTON: Encenderá la máquina de chocolate y comenzarán los movimientos.
- STOP BUTTON: para el movimiento de la máquina.
- RESET BUTTON: Reinicia el programa y las variables de la página web donde se guarda el conteo de chocolates blancos y chocolates negros

Si has seleccionado automático: Disfruta del espectáculo.

Si has seleccionado Manual: Aparecerá el BUTTON CONTINUAR.

- BUTTON CONTINUAR: Presiona ese botón para que la máquina se mueva cada vez que aprietas el botón.

Por cada movimiento que hagas en manual, deberás decidir de nuevo si deseas manual o automático.

Tienes unas opciones en la parte inferior de la pantalla para consultar lo relacionado con LosJavas.