



Краткая инструкция по обновлению программного обеспечения при помощи утилиты обновления.


Для начала операции обновления программного обеспечения вам необходимо предварительно прошить файл bootloader.bin в контроллер и установить переключку BOOT1 в положение 1 так, как показано это на рисунке ниже.




После установки драйверов и переключения переключки BOOT1 в положение 1 вы можете запустить утилиту обновления прошивки. После запуска у вас будет вот такое окно, как показано на рисунке ниже:




Далее вы нажимаете кнопку Choose... и выбираете файл обновления прошивки. У вас будет показано окно как на рисунке ниже:




Если формат файла подходящий, то вы увидите окно, как показано на рисунке ниже:




Далее нажимаете кнопку Upgrade и система переходит сначала в режим стирания, а потом в режим обновления. Ниже показан режим стирания



А вот здесь показан режим обновления.



По завершении обновления вы увидите сообщение о том, что обновления прошло успешно. Диалог показан ниже.



Теперь вы можете поставить на место перемычку BOOT1 и полностью перезапустить плату.