

H6



H6: PG Motor de la U.I. no Funciona

Revise si la alimentación a la terminal PG del motor esta conectada y apretada?

NO

Inserte la terminal de alimentación de PG fuertemente al motor

Con esto se elimino el problema

SI

NO

Revise si el control final del PG del motor esta conectada y apretada?

NO

Inserte el control final de PG fuertemente al motor

Con esto se elimino el problema

SI

NO

H6



H6: PG Motor de la U.I. no Funciona

Empuje la turbina con la mano para ver si la turbina puede girar suavemente.

NO

Re ensamble la turbina y el motor correctamente

Con esto se elimino el problema

NO

SI

Ponga en On la unidad, mida si la salida de voltaje en el control y PG del motor es mas de 50 volts

SI

Revise si el motor arranco

NO

Remplace PG del motor

Con esto se elimino el problema

SI

NO

Remplace el Control Panel