

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Documentação para grua

Tipo de grua: LR 1750

Número da fábrica: 074762

Edição: v101

01.09.2010

O manual de serviço é composto pelas seguintes partes:

Manual de instruções da grua

⇒ bal_12815-05-14 LR 1750.pdf

Tabela de capacidade de carga

⇒ tlt_pt_074762.00.001_20080612_S.pdf

⇒ tlt_pt_074762.00.001_20080612_SL.pdf

Manual de serviço Diagnose

⇒ dhb_99900-08-14 LICCON1.pdf

Lista de códigos de erro LICCON

⇒ lec_074762.pdf

Tabela de levantamento e depósito

⇒ aat_12870-09-14 LR 1750.pdf

Tabela da velocidade do vento

⇒ wit_12860-04-14 LR 1750.pdf

Manual de instruções do motor

⇒ mot_10476340_02_pt_D9508.pdf

Liebherr-Werk Ehingen GmbH • Postfach 1361 • D-89582 Ehingen (Donau)
Tel. +49(0)7391/502-0 • Fax +49(0)7391/502-3399 • info.lwe@liebherr.com

Esquema de conexoes

⇒ spl_074762.pdf

Esquema de conexoes eléctricas

⇒ 985036008_999_ES.pdf

Esquema de ligações hidráulicas

⇒ 980620808_999_ES.pdf

⇒ 981173408_002.pdf

⇒ 982933708_004.pdf

⇒ 982934108_004.pdf

⇒ 982943808_999_ES.pdf

⇒ 983196508_001.pdf

⇒ 983209308_001.pdf

⇒ 983654108_001.pdf

⇒ 983719008_999_ES.pdf

⇒ 983875108_999_ES.pdf

⇒ 984943008_002.pdf

⇒ 985168308_999_ES.pdf

⇒ 985445408_999_ES.pdf

Esquema de ligações pneumáticas

⇒ 985533508_999_ES.pdf

Esquemas das barras

⇒ stp_de_pt_074762_915259308_000_LR%201750%20.pdf

Esquema de colocação dos cabos

⇒ 981252308_000.pdf

⇒ 981252408_003.pdf

⇒ 981252508_003.pdf

⇒ 981252608_003.pdf

⇒ 981252708_002.pdf

⇒ 981252808_001.pdf

⇒ 981252908_003.pdf

⇒ 981253008_004.pdf

⇒ 982992508_004.pdf

⇒ 983299808_001.pdf

⇒ 983936108_000.pdf
⇒ 984525908_000.pdf
⇒ 984566408_000.pdf

Esquema de montagem

⇒ 980227508_004.pdf
⇒ 981949708_000.pdf
⇒ 981987708_002.pdf
⇒ 981993308_000.pdf
⇒ 982004908_002.pdf
⇒ 982011808_001.pdf
⇒ 982012008_001.pdf
⇒ 982033008_002.pdf
⇒ 982052908_000.pdf
⇒ 983039008_000.pdf
⇒ 983378008_000.pdf
⇒ 983876708_000.pdf
⇒ 984518808_000.pdf

Documentação suplementar

⇒ kft-bal_614101308-00 Vorwahluhr.pdf

Catálogo de peças sobressalentes

⇒ etk_en_es_074762_LR_1750.pdf

Modelo de planeamento 3D

⇒ 986005308_000.sat
⇒ 986005408_000.sat
⇒ 986005508_000.sat
⇒ 986005608_000.sat
⇒ 986005708_000.sat
⇒ 986005808_000.sat
⇒ 986005908_000.sat
⇒ 986006008_000.sat