

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Documentación de la grúa

Tipo de grúa: LTM 1120 1

Nro. de fabricación: 067039

Edición: v200

11.10.2012

El Manual de instrucciones para el uso se compone de las siguientes partes:

Software del planificador de aplicación LICCON

⇒ LICCON Work Planner Installation v5.8.exe

Instalación de datos de la grúa LICCON

⇒ LTM_1120_1--0067039.00.exe

Manual de instrucciones para el uso de la grúa

⇒ bal_11005-03-10 LTM 1120_1.pdf

Manual de consignas de seguridad

⇒ saw_500100-11-10

Allgemein_gueltige_Sicherheitsanweisungen.pdf

Cuaderno de tablas de cargas

⇒ tlt_es_067039.00.001_20000629.pdf

Manual de instrucciones del motor

⇒ mot_9073839_03_es_D9406_9408.pdf

⇒ mot_9073842_04_es_D924_926.pdf

Liebherr-Werk Ehingen GmbH • Postfach 1361 • D-89582 Ehingen (Donau)
Tel. +49(0)7391/502-0 • Fax +49(0)7391/502-3399 • info.lwe@liebherr.com

Esquema de mando

⇒ spl_067039.pdf

Esquema eléctrico

⇒ 981026108_999_ES.pdf

⇒ 982947808_999_ES.pdf

Esquema hidráulico

⇒ 980141108_999_ES.pdf

⇒ 982477308_999_ES.pdf

⇒ 982647708_000.pdf

⇒ 982796008_001.pdf

⇒ 982944708_999_ES.pdf

⇒ 982945208_001.pdf

Esquema neumático

⇒ 982480808_999_ES.pdf

⇒ 982481808_999_ES.pdf

Documentación adicional

⇒ kft-bal_614101308-00 Vorwahluhr.pdf

⇒ kft-bal_Telma Retarder_en_de_fr_es_it.pdf

Catálogo de repuestos

⇒ etk_es_en_067039_LTM_1120_1.pdf