



- W - 12r
- 12f - 11f, 11r - 11r
- 11f - 10f, 10r - 10r
- 10f - 9f, 9r - 9r
- 9f - 8f, 8r - 8r
- 8f - 7f, 7r - 7r
- 7f - 6f, 6r - 6r
- 6f - 5f, 5r - 5r
- 5f - 4f, 4r - 4r
- 4f - 3f, 3r - 3r
- 3f - 2f, 2r - 2r
- 2f - 1f, 1r - 1r
- 1f - F

W = winch = Winde  
 f = front = vorne  
 r = rear = hinten  
 F = fixpoint = Festpunkt

Einscherung W-Verstellung

LWE_CAD	
30.01.2008	SAR
1:150	EINSCHERPLAN
1666-722.00.00.002-003	
9866 405 08	