

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Documentação para grua

Tipo de grua: LG 1750

Número da fábrica: 073806

Edição: v101

27.02.2014

O manual de serviço é composto pelas seguintes partes:

Software planeador de aplicação LICCON

⇒ LICCON Work Planner Installation v6.0.exe

Instalação Características técnicas LICCON

⇒ LG_1750--0073806.01.exe

Manual de instruções da grua

⇒ bal_15409-02-14 LG 1750.pdf

Serviço de enchimento

⇒ SBF-073806_000_es.pdf

Capítulo suplementar

⇒ zkp_Transportablage.pdf

Set of name plates

⇒ BSP-073806_000_es.pdf

Livro de tabelas de carga

⇒ tlt_pt_073806.01.001_20131205_LG_1750__S.pdf

⇒ tlt_pt_073806.01.001_20131205_LG_1750__SL.pdf

Liebherr-Werk Ehingen GmbH • Postfach 1361 • D-89582 Ehingen (Donau)
Tel. +49(0)7391/502-0 • Fax +49(0)7391/502-3399 • info.lwe@liebherr.com

Manual de instruções Diagnose

⇒ dhb_99900-10-14 LICCON1.pdf

LICCON Error Code Manual

⇒ lec_073806.pdf

Deslocamento com equipamento montado

⇒ ver_215411-04-14 LG 1750.pdf

Tabela de levantamento e depósito

⇒ aat_15450-19-14 LG 1750.pdf

Tabela da velocidade do vento

⇒ wab_15460-07-10 LG 1750.pdf

Manual de instruções do motor

⇒ mot_10142244_00_es_D9508_A7_SCR.pdf

Limitação da zona de trabalho LICCON

⇒ lab_393200-03-14 LICCON1.pdf

Planeador de aplicação LICCON

⇒ lep_99500-03-14.pdf

Esquema de conexões

⇒ spl_073806.pdf

Esquema de ligações pneumáticas

⇒ 98001251_999_ES.pdf

⇒ 98010114_999_ES.pdf

⇒ 983517508_999_ES.pdf

Esquema de ligações hidráulicas

⇒ 98002641_999_ES.pdf

⇒ 98010106_999_ES.pdf

⇒ 982943808_999_ES.pdf

⇒ 983653908_999_ES.pdf

⇒ 984143008_999_ES.pdf

⇒ 985804308_999_ES.pdf
⇒ 986392108_999_ES.pdf
⇒ 986971608_999_ES.pdf
⇒ 986971808_999_ES.pdf
⇒ 987075308_999_ES.pdf
⇒ 988643508_999_ES.pdf
⇒ 988679008_999_ES.pdf
⇒ 989778208_999_ES.pdf
⇒ 989793908_999_ES.pdf

Esquema de conexões eléctricas

⇒ 988886808_999_ES.pdf
⇒ 989723508_999_ES.pdf

Esquemas das barras

⇒ stp_es_en_073806_917022308_000.pdf

Esquema de colocação dos cabos

⇒ 98012559_001.pdf
⇒ 983764908_000.pdf
⇒ 983765008_001.pdf
⇒ 983765108_001.pdf
⇒ 983765208_001.pdf
⇒ 983765408_001.pdf
⇒ 983765508_000.pdf
⇒ 983765708_002.pdf
⇒ 983765808_002.pdf
⇒ 983766008_001.pdf
⇒ 983936908_000.pdf
⇒ 983937008_000.pdf
⇒ 984263508_001.pdf
⇒ 984263608_004.pdf
⇒ 984526108_000.pdf

Esquema de montagem

⇒ 98003103_000.pdf
⇒ 98009447_000.pdf
⇒ 98009464_000.pdf

⇒ 98011189_000.pdf
⇒ 98011360_000.pdf
⇒ 981993308_001.pdf
⇒ 982004908_003.pdf
⇒ 983753508_001.pdf
⇒ 983754108_003.pdf
⇒ 983754208_000.pdf
⇒ 983754308_000.pdf
⇒ 983754408_001.pdf
⇒ 983754508_002.pdf
⇒ 983754608_001.pdf
⇒ 983754708_000.pdf
⇒ 984268808_000.pdf
⇒ 984809508_000.pdf
⇒ 986034608_000.pdf
⇒ 986632708_000.pdf
⇒ 986931608_000.pdf
⇒ 988847708_002.pdf
⇒ 988847808_001.pdf
⇒ 988847908_000.pdf
⇒ 988868408_000.pdf
⇒ 989693908_000.pdf
⇒ 989694808_000.pdf

Documentação suplementar

⇒ kft-bal_11643923-00_pt BZGF4.2-silent.pdf
⇒ kft-bal_613301808_de-en_UL30Li_AC230V.pdf
⇒ kft-bal_614101308-00 Vorwahluhr.pdf
⇒ kft-bal_Eminox_es_Funkenfaenger.pdf
⇒ kft-bal_MTCO_1324_BA00.1324.01_111_80.pdf
⇒ kft-bal_Telma Retarder_en_de_fr_es_it.pdf

Catálogo de peças sobressalentes

⇒ etk_es_en_073806_LG_1750.pdf

Modelo de planeamento 3D

⇒ 987047408_000.sat

Liebherr-Werk Ehingen GmbH • Postfach 1361 • D-89582 Ehingen (Donau)
Tel. +49(0)7391/502-0 • Fax +49(0)7391/502-3399 • info.lwe@liebherr.com

⇒ 987047508_000.sat
⇒ 987047608_000.sat
⇒ 987047708_000.sat
⇒ 987047808_000.sat
⇒ 987047908_000.sat
⇒ 987048008_000.sat