



Die Feste Spitze muß im freien Vorbau montiert und demontiert werden.

