



1. Отключение ИБП (исходное состояние QF5 и QF7 – включен, QF6 – выключен):
 - a) Включение электрического байпаса
 - b) Включение QF6
 - c) Выключение ИБП
 - d) Выключение QF5 и QF7

2. Включение ИБП (исходное состояние QF6 – включен, QF5 и QF7 – выключен):
 - a) Включение QF5
 - b) Включение ИБП
 - c) Включение электрического байпаса
 - d) Включение QF7
 - e) Выключение QF6
 - f) Включение нормального режима ИБП

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	63.051.027-МПЦ												
							Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ввод/вывод ИБП из работы			Лит.	Лист	Листов		
													Ввод/вывод ИБП из работы						