

Desmontaje y montaje de un servidor:

1. Abrimos la caja del servidor:



2. Esta es toda la placa base.



3. Quitamos la tarjeta gráfica



4. Luego, quitamos los cables conectados a la placa.



5. Después, quitamos la memoria RAM



6. Sacamos los ventiladores:



7. Sacamos la fuente de alimentación:



8. Y por último, sacamos el disco duro:

