

停车场管理系统

通用参数配置

操作手册

启动系统基本参数配置界面：

- 1、进入停车场管理软件安装目录，默认为 D:\ParkUI
- 2、启动基本配置软件：Config.exe。配置界面如下图

PPS通用参数配置

IP配置

数据库IP地址： 192.168.1.53

本机IP地址： 192.168.1.53

视频配置

☐ 网络相摄像机 ☒ 视频采集卡

网络相机类型： 海康DS-2CD864F-E

采集卡类型： 天敏VC4000

是否开启视频： ☒

车辆图片是否实时保存： ☐

车牌识别配置

是否开启车牌识别： ☐

第一路视频流识别实时显示： ☐

第二路视频流识别实时显示： ☐

第三路视频流识别实时显示： ☐

第四路视频流识别实时显示： ☐

时间同步配置

充当服务器： ☒

时间同步间隔： 24 小时

设置通道控制器地址与名称

第一窗口： 1 入口视频

第二窗口： 2 出口视频

第三窗口： 3 入口抓图

第四窗口： 0 出口抓图

其他

独立显示屏CAN地址：

☐ 地感开闸

☐ 地感抓图按队方式列取图

远距离卡识别间隔： 1 秒

停车场ID： 0000000000

☐ 是否广播进出记录

抓图时机

第一窗口抓图时机： 压地感

第二窗口抓图时机： 压地感

第三窗口抓图时机： 刷卡

第四窗口抓图时机： 刷卡

转发配置

代理IP地址：

是否连接中心： ☐

中心服务

数据库IP地址：

数据接收IP地址：

FTP IP地址：

☐ 显示报警信息

车位信息上传设置

☐ 启用上传功能

消息中心IP：

消息中心端口：

设备类型 (0-255)：

设备ID (10位ASCII字符)：

保存 关闭

一、IP 配置

数据库 IP 地址：

- Ⅰ 作为数据库的机器设置为：本机使用网卡的 IP 地址
- Ⅰ 非数据库的机器设置为：数据库机器网卡的 IP 地址

本机 IP 地址：

- Ⅰ 设置为本机使用网卡的 IP 地址

二、视频配置

网络摄像机/视频采集卡：

- Ⅰ 根据网络摄像机或者视频采集卡型号选择

是否开启视频：

- Ⅰ 如未安装摄像机和采集卡，请勿勾选

车辆图片是否实时保存：

- Ⅰ 此选项为调试选项，请勿勾选

车牌识别配置：

是否开启车牌识别：

- Ⅰ 如未使用车牌识别，请勿勾选（否则可能出现软件报错退出）

视频流识别实时显示：

- Ⅰ 用作功能调试，请勿勾选

三、时间同步配置

充当服务器：

- Ⅰ 仅充当数据库服务器的电脑方可勾选，其他电脑的时间将自动与此电脑同步，避免长期运行后时间差过大造成计费不准确。

时间同步间隔：

- Ⅰ 设置客户机与数据库服务器的时间同步间隔。

四、设置通道控制器地址与名称

数字选项：

- 丨 配置通道控制器 CAN 地址与视频窗口的对应关系，地址参数必须设置正确，否则抓图或车牌识别结果将不能与通道正确关联。
- 丨 无视频的窗口配置为 0
- 丨 视频少于等于两路时候，第三和第四窗口显示抓图。

文字选项：

- 丨 配置图像窗口名称，可根据实际情况自行修改。

五、其他

独立显示屏 CAN 地址：

- 丨 安装了独立车位显示屏的系统方可设置。

地感开闸：

- 丨 采用压地感直接开闸的系统方可勾选，请勿自行勾选，否则车辆无需取卡刷卡即可进出车场。

地感抓图按队列方式取图：

- 丨 特殊环境使用，请勿自行勾选，否则车辆进出抓图不能一一对应。

远距离卡识别间隔：

- 丨 此功能仅针对月租卡。
- 丨 间隔时间以内，月租卡重复刷卡无效。
- 丨 配置成 0 秒，不播放和显示月租卡进出提示。

停车场 ID：

- 丨 此参数与加密狗关联。请勿自行修改配置，否则软件不可使用。

是否广播进出记录：

- 丨 是否向其他通道广播进出记录，建议不要勾选。

六、抓图时机

- 丨 此参数配置抓图时机，建议选择压地感抓图，此方式将更好的抓拍到车牌图像。
- 丨 无地感或者地感失效，自动转为刷卡抓图。

七、转发配置

- 特殊应用，请勿自行配置。

八、中心服务

- 特殊应用，请勿自行配置。

九、车位信息上传设置

- 特殊应用，请勿自行配置。