

# manageDMI\_Input



dmiStatusReset



fromDMI



inStatusList



inSystemTime



lasttNTC

receiveRequestsModesAndLevel

changeLevelByDiver

doDriverRequests

updateDMIStatus

triggerForMA

outUpdateLevelsDMI

currentDMIStatus

fromDMI\_Identifier

fromDMI\_DriverIdentifier

fromDMI\_TrainRunningNumber

fromDMI\_RadioNetData

fromDMI\_Icon\_Ack

fromDMI\_TrainData

fromDMI\_AdhesionFactor

forModesAndLevel

ML\_levelTransition

outStatusList

fromDMI\_TrainDataAck

outDriverRequest

updatedNTC

outForMA

