


中文字库使用说明


1. SDK 配置

1) 首先 SDK app_config.h 文件中需要打开“CFG_FUNC_STRING_CONVERT_EN”宏。



2) “BP10_8Mbit.sag”文件需要如下图中所示进行修改。

增加代码: *spi_flash.o **KEEP(+RO LMA_FORCE_ALIGN)**



2. 工程配置

"BT_Audio_APP\\driver\\driver_api\\src\\otg\\host"

"BT_Audio_APP\\driver\\driver_api\\src\\sd_card.c"

"BT_Audio_APP\\middleware\\fatfs\\inc\\diskio.h"

"BT_Audio_APP\\middleware\\fatfs\\inc\\ff.h"

"BT_Audio_APP\\middleware\\fatfs\\inc\\ffconf.h"

"BT_Audio_APP\\middleware\\fatfs\\inc\\integer.h"

"BT_Audio_APP\\middleware\\fatfs\\inc\\list.h"

"BT_Audio_APP\\middleware\\fatfs\\src\\diskio.c"


"BT_Audio_APP\\middleware\\fatfs\\src\\ff.c"

"BT_Audio_APP\\middleware\\fatfs\\src\\ffsystem.c"

"BT_Audio_APP\\middleware\\fatfs\\src\\ffunicode.c"

"BT_Audio_APP\\middleware\\fatfs\\libfatfs.a"

"BT_Audio_APP\\middleware\\rtos\\freertos"



以上文件/文件夹选中后，点击右键，选择 **properties**，如下图所示把勾选“**exclude resource from build**”去掉后，点击 **OK**。

