

	回执帧是否正确	回执是否广播指令	状态值是否正确	其他的区域，工作组数组
A011	OK	OK	null	
A012	OK	OK	设置参数的状态值正确	
A013	OK	OK	设置参数的状态值正确	
A014	OK	OK	ERR，E014回执未适配状态值	
A015	OK	OK	ERR，E014回执未适配状态值	
A025	OK	OK	ERR，E015回执未适配状态值，E014回执未适配状态值, 以及并不是完成了回执的E014	
初始E011回执正确				

