

电磁阀操作说明

新机使用流程：

新机申号：

上电后，可以看到电源指示灯亮，然后机器自动进行初始化（大约 40S 左右），初始化完成后，灯 2 绿灯闪烁。此时可以长按 K1 进行申号。申号成功指示灯将不闪。（出厂已配置，用户无需进行此项操作）//需要重新配置请联系客服。

设置设备区域、SN、组 ID：

设备拥有服务器的情况，使用超级终端的网页可以配置设备区域、SN、组 ID 这些参数。设备未拥有服务器的情况下，可以根据指令进行配置该项参数。（出厂已经配置完成，用户无需进行此项操作）//需要重新配置请联系客服。

重新申号：

当正常使用时，需要重新申号，先长按 K1 进行清号，清号成功时，灯 1 红绿交替闪烁 3 次代表成功清号，之后再次长按 K1 代表重新申号，看到灯 1 绿灯亮代表申号信息已发出。（注意：用户请不要自行重新申号，可能导致设备无法使用。）//需要重新配置请联系客服。

正常使用：

正常使用直接发送指令，每条指令发送成功都将拥有回执信息。（详见———电磁阀操作说明。）

A025 指令设置工作的路数以及工作的时间。E015 通用回执

A014 指令查询工作状态。E014 上报设备状态。

面板灯：

面板贴纸对应着灯的名字，从左至右一次为功能灯一、功能灯二、电源灯、状态灯一、状态灯二。

当控制器电源接通时，电源灯常亮。

当控制每路的继电器接通时，状态灯将亮，断开则熄灭。

功能灯为信号发送接收的指示灯以及特殊状态指示灯。当接收以及发送数据时，功能灯将闪烁。以及未申号或者申号成功对应相应的闪烁频率。