

## Панель «Тембры»

В синтезаторе Casio CT-X представлено 800 тембров. Группы тембров, обозначенные в таблице можно переключать кнопкой "category".

Переключать тембры можно разными способами: кнопками «+» и «-», колесом или осуществлять ввод номера тембра цифровым набором.

Последовательность всех 800 тембров смотрите в приложении к инструкции.

Термины	Перевод	Практическое задание
tone	тембр	
Piano	фортепиано	Сыграйте тембром honky-tonk, harpsichord.
E.piano	электропиано	В данной группе представлены не только тембры электропиано, но и тембры хроматической перкуссии. Сыграйте тембром вибрафона (vibes).
Organ	орган	Изучите представленные тембры органов.
Accordion	аккордеон	Изучите представленные тембры данной группы.
Guitar	гитары	Сыграйте тембром акустической гитары и электрогитары.
Bass	басы	Приведите пример синтетического баса.
String	струнные	Изучите тембры акустических и синтетических струнных.
Brass	медные духовые	Изучите тембры акустических и синтетических медных духовых инструментов.
Reed pipe	деревянные духовые	Изучите тембры данной группы.
Synth 1 Synth 2	синтетические тембры	Приведите пример тембра группы lead (тембр для исполнения солирующей партии).
Pad	педаль	Pad-синтетический тембр с медленной атакой и большим послезвучием. Приведите пример такого тембра.
Choir	Хор, вокал	Сыграйте тембром Voice Doo.
Ethnic 1 Ethnic 2	этнические	Изучите тембры данной группы.

Gm tones	стандартный набор инструментов	Изучите набор инструментов стандарта GM. Здесь появилась группа эффектов: Bird, Gunshot и др.
Drum set	ударные	В каждом наборе ударных каждой клавише соответствует свой ударный инструмент. Сыграйте тембром Tambourine.
User tones	пользовательские тембры	Эта категория для сохранения отредактированных тембров.
Layer (upper layer)	Наложение тембров	<b>Коротким нажатием</b> на кнопку Layer активируется наложенный тембр для правой руки (upper 2), <b>удержанием</b> кнопки Layer активируется наложенный тембр для нижней партии (Lower 2)
Split	Разделение клавиатуры	<b>Коротким нажатием</b> на кнопку Split активируется функция разделения клавиатуры. <b>Удержанием</b> кнопки split и необходимой клавиши определяется точка разделения клавиатуры.
Octave	Октавный сдвиг	Нажатием на кнопку Octave входим в редактирование октавного сдвига для партий U1, U2, L1, L2. Для перехода с партии на партию необходимо курсором двигаться вправо. Редактирование октав, возможно, в пределах +/- 3 октавы. Upper 1 основной Upper 2 наложенный (layer) Lower 1 нижний (split) Lower 2 нижний (split+layer)

### Варианты исполнения

Normal

Normal+layer

Normal+ split

Normal+layer+split