

HI221/HI221GW 用戶手冊

HI221 無線傳輸模組及接收器, Rev 1.0



HI221/HI221GW 用戶手冊

簡介

特性

板載傳感器

數據處理

通訊接口及供電

其他

硬體及尺寸(節點)

硬體參數

性能指標

姿態角輸出精度

陀螺儀

加速度計

磁傳感器參數

模組數據接口參數(UART)

模組數據接口參數(2.4G RF)

參考系定義

串口通訊協議

幀格式

數據包

0x90(用戶ID)

0xA0(加速度)

0xB0(角速度)

0xC0(磁場強度)

0xD0(歐拉角)

0xD1(四元數)

0xF0(氣壓)

0x91(IMUSOL)

0x62(GWSOL)

數據幀結構示例

數據幀配置為 0x90, 0xA0, 0xB0, 0xC0, 0xD0, 0xF0 數據包

數據幀配置為 0x91 數據包

通用AT指令

AT+ID

AT+URFR

AT+INFO

AT+ODR

AT+BAUD

AT+EQUT

AT+RST

AT+TRG

AT+SETPCL

AT+MODE

AT+GYRCTL

AT+GWID

AT+GWCFG

附錄B - 四元數-歐拉角轉換

四元數基礎

四元數與旋轉矩陣·歐拉角轉換

四元數->旋轉矩陣

四元數->歐拉角

歐拉角->四元數



歐拉角->旋轉矩陣(n->b)

旋轉矩陣(n->b)到歐拉角

附錄C - 韌體升級與恢復出廠設置

簡介

H221/HI221GW是超核電子推出的一款低成本、高性能、小體積、低延時的慣性測量單元（IMU），本產品集成了三軸加速度計、三軸陀螺儀以及一款低功耗微處理器。可輸出經過傳感器融合算法計算得到的基於當地地理坐標的三維方位數據，包含橫滾角、俯仰角以及以相對的航向角。同時也可以輸出原始的傳感器數據。HI221 由HI221GW(接收機) 和 HI221(姿態模組)組成。一個HI221GW和最多8個HI221模組組成星形網絡結構。每個HI221可輸出最高達100Hz的實時姿態數據。



特性

板載傳感器

- 三軸陀螺儀, 最大量程: $\pm 2000^\circ/\text{s}$ 輸出速率 2000Hz
- 三軸加速度計, 最大量程: $\pm 8g$ 輸出速率 125Hz
- 三軸地磁場傳感器 · 最大量程: 800mG 內部採樣率 100Hz

數據處理

- 加速度出廠前經過校準
- 數據融合算法計算並輸出地理坐標系下的旋轉四元數及歐拉角

通訊接口及供電

- 串口(兼容TTL 可直接與5V 或3.3V 串口設備連接)

- 供電電壓：3.3 (+/- 100 mV)
- 最大峰值功耗：120mA(RF Tx發射)

其他

- PC端上位機程序，提供實時數據顯示，波形，校準及excel 數據記錄功能
- 多項模組參數用戶可配置

硬體及尺寸(節點)

硬體參數

參數	值
輸出數據接口	UART(TTL 1.8V - 3.3V) 或者 2.4RF Radio
工作電壓	3.3V (± 100mV)
工作電流	30mA
待機電流	20uA
充電後平均工作時長	8h
溫度範圍	-20°C - 85 °C
最大線性加速度	0 - 115 m/s^2
尺寸	20 x 38 x 8.5mm (W x L x H)
板載傳感器	三軸加速度計 三軸陀螺儀 三軸地磁場傳感器

性能指標

姿態角輸出精度

姿態角	典型值	最大值
橫滾角\俯仰角 - 靜態	0.2°	0.4°
橫滾角\俯仰角 - 動態	0.5°	2.0°
航向角	-	-

陀螺儀

參數	值
測量範圍	±2000°/s
非線性度	±0.1% (25°最佳)
噪聲密度	0.08°/s/ \sqrt{Hz}
採樣率	2000Hz

加速度計

參數	值
測量範圍	±8G
非線性度	±0.5% (25°最佳)
最大零點偏移	10mG(校準後)
噪聲密度	250 $\mu G\sqrt{Hz}$
採樣率	400Hz

磁傳感器參數

參數	值
測量範圍	$\pm 8\text{Gauss}$
非線性度	$\pm 0.1\%$
採樣率	100Hz

模組數據接口參數(UART)

參數	值
串口輸出波特率	4800/9600/115200/460800/921600可選
幀輸出速率	1 - 500Hz

模組數據接口參數(2.4G RF)

參數	值
空中波特率	1Mbps/2Mbps可選
幀輸出速率	1- 100Hz
接收器最大連接模組數	8

參考系定義

本產品採用右手(RH, Right-Hand)坐標系。輸出的四元數及歐拉角為 傳感器坐標系 到 慣性坐標系(世界坐標系) 的旋轉。其中歐拉角旋轉順序為 ZYX(先轉Z軸，再轉Y軸，最後轉X軸)旋轉順序，歐拉角具體定義如下：

- 繞 Z 軸方向旋轉: 航向角\Yaw\phi(ψ) 範圍: $-180^{\circ} - 180^{\circ}$
- 繞 Y 軸方向旋轉: 俯仰角\Pitch\theta(θ) 範圍: $-90^{\circ} - 90^{\circ}$
- 繞 X 軸方向旋轉: 橫滾角\Roll\psi(ϕ) 範圍: $-180^{\circ} - 180^{\circ}$

本產品使用北西天(North-West-Up NWU) 坐標系統，即視為模組的地理坐標系(世界坐標系)定義如下：


- X 軸正方向指向北
- Y 軸正方向指向西
- Z 軸正方向指向天

當採用 NWU 系時，如果將模組視為飛行器的話。X 軸應視為機頭方向。當傳感器系與慣性系重合時，歐拉角的理想輸出為: Pitch = 0° ; Roll = 0° ; Yaw = 0°

串口通訊協議

幀格式

模組上電後，模組默認按100Hz (出廠默認輸出速率) 輸出幀數據，幀格式如下：



其中：

域	值	長度 (字節)	說明
PRE	0x5A	1	固定為0x5A
TYPE	0xA5	1	固定為0xA5
LEN	1-512	2	幀中數據域的長度。LSB(低字節在前)，長度表示數據域的長度，不包含PRE,TYPE,LEN,CRC 字段。
CRC	-	2	除CRC 本身外其餘所有幀數據的16 位CRC 校驗和。LSB(低字節在前)
PAYLOAD	-	1-512	一幀攜帶的數據。PAYLOAD 由若干個子數據包組成。每個數據包包含：數據包標籤(DATA_ID)和數據(DATA) 兩部分。DATA_ID決定了數據的類型及長度，DATA 為數據包內容。

CRC實現函數：

```

1  /*
2      currentCrc: previous crc value, set 0 if it's first section
3      src: source stream data
4      lengthInBytes: length
5  */
6  static void crc16_update(uint16_t *currentCrc, const uint8_t *src, uint32_t lengthInBytes)
7  {
8      uint32_t crc = *currentCrc;
9      uint32_t j;
10     for (j=0; j < lengthInBytes; ++j)
11     {
12         uint32_t i;
13         uint32_t byte = src[j];
14         crc ^= byte << 8;
15         for (i = 0; i < 8; ++i)
16         {
17             uint32_t temp = crc << 1;
18             if (crc & 0x8000)
19             {
20                 temp ^= 0x1021;
21             }
22             crc = temp;
23         }

```

24	}
25	*currentCrc = crc;
26	}

數據包

數據包標籤 (DATA_ID)	數據包長度(包含標籤 1字節)	名稱	支持該數據包的產品	備註
0x90	2	用戶ID	HI226/HI229/HI221	
0xA0	7	加速度	HI226/HI229/HI221	
0xB0	7	角速度	HI226/HI229/HI221	
0xC0	7	磁場強度	HI226/HI229/HI221	
0xD0	7	歐拉角	HI226/HI229/HI221	
0xD1	17	四元數	HI226/HI229/HI221	
0x91	76	IMUSOL(IMU數據集合)	HI226/HI229/HI221	台版 默認 輸出
0x62	76*節點數量	GWSOL(無線節點數據集合)	HI221GW	台版 默認 輸出

0x90(用戶ID)

共2字節，用戶設置的ID。

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0x90
1	uint8_t	1	-	用戶ID

0xA0(加速度)

共7個字節，LSB。輸出傳感器的原始加速度

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0xA0
1	int16_t	2	0.001G(1G = 1重力加速度)	X軸加速度
3	int16_t	2	0.001G	Y軸加速度
5	int16_t	2	0.001G	Z軸加速度

0xB0(角速度)

共7字節，LSB。輸出傳感器的原始角速度

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤：0xB0
1	int16_t	2	0.1°/s	X軸角速度
3	int16_t	2	0.1°/s	Y軸角速度
5	int16_t	2	0.1°/s	Z軸角速度

0xC0(磁場強度)

共7字節，LSB。輸出傳感器的原始磁場強度

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0xC0
1	int16_t	2	0.001Gauss	X軸磁場強度
3	int16_t	2	0.001Gauss	Y軸磁場強度
5	int16_t	2	0.001Gauss	Z軸磁場強度

0xD0(歐拉角)

共7字節，LSB。格式為int16，共三個軸，每個軸占2個字節，順序為Pitch/Roll/Yaw。接收到Roll, Pitch 為物理值乘以100後得到的數值，Yaw 為乘以10得到的數值。

例：當接收到的Yaw = 100時，表示航向角為10°

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0xD0
1	int16_t	2	0.01°	Pitch(俯仰角)
3	int16_t	2	0.01°	Roll(橫滾角)
5	int16_t	2	0.1°	Yaw(航向角)

0xD1(四元數)

共17字節，格式為float，共4個值，順序為:W X Y Z。每個值占4字節(float)，整個四元數為4個float，LSB。

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0xD1
1	float	4	-	W
5	float	4	-	X
9	float	4	-	Y
13	float	4	-	Z

0xF0(氣壓)

共5字節，格式為float。(只針對有氣壓傳感器的產品)

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0xF0
1	float	4	Pa	大氣壓

0x91(IMUSOL)

共76字節，新加入的數據包，用於替代A0,B0,C0,D0,D1等數據包。集成了IMU的傳感器原始輸出和姿態解算數據。

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0x91
1	uint8_t	1	-	ID
2	-	6	-	保留
8	uint32_t	4	ms	時間戳資訊，從系統開機開始累加，每毫秒增加1
12	float	12	1G(1G = 1重力加速度)	X,Y,Z軸的加速度，注意單位和0xA0不同
24	float	12	deg/s	X,Y,Z軸的角速度，注意單位和0xB0不同

字節 偏移	類型	大小	單位	說明
48	float	12	deg	XYZ軸的磁場強度(HI229支持,注意單位和0xC0不同) 節點歐拉角集合,順序為:橫滾角(Roll)·俯仰角(Pitch)·航向角(Yaw)(注意順序和單位與0xD0數據包不同)
60	float	16	-	節點四元數集合,順序為WXYZ

0x62(GWSOL)

新版本無線接收機支持此數據包。數據包前8個字節為接收機資訊。後面分為N個數據塊。每個數據塊描述一個節點的姿態數據(最大支持16個節點)。每個數據塊大小為76字節，數據結構同0x91。

此協議包數據量較大，建議將波特率調整至921600以獲得最高的幀率輸出。此協議需要接收機韌體版本>1.06,上位機版本>1.2.4.9。格式如下：

字節偏移	大小	類型	單位	說明
0	1	uint8_t	-	數據包標籤:0x62
1	1	uint8_t	-	GWID, 接收機網絡ID
2	1	uint8_t	-	N, 此幀包含節點數據塊個數
3	5	-	-	保留
---- 節點數據塊開始----	-	-	-	數據結構同0x91
8+76*N(N=0-15)	1	uint8_t	-	數據包標籤:0x91
9+76*N(N=0-15)	1	uint8_t	-	節點N的ID
10+76*N	10	-	-	保留
20+76*N	12	float	-	節點N三軸加速度
32+76*N	12	float	-	節點N三軸角速度
44+76*N	12	float	-	節點N軸磁場強度
56+76*N	12	float	-	節點N歐拉角
68+76*N	16	float	-	節點N四元數
---- 節點數據塊結束----	-	-	-	-----

數據幀結構示例

數據幀配置為 0x90, 0xA0, 0xB0, 0xC0, 0xD0, 0xF0 數據包

使用串口助手採樣一幀數據,共41字節,前6字節為幀頭,長度和CRC校驗值。剩餘35字節為數據域。假設數據接收到C語言數組buf中。如下所示:

5A A5 23 00 FD 61 **90** 00 A0 55 02 3D 01 E2 02 **B0** FE FF 17 00 44 00 **C0** 80 FF 60 FF 32 FF **D0** 64 F2 6C 0E BB 01 **F0** 00 00 00 00

- 第一步：判斷幀頭，得到數據域長度和幀CRC：

幀頭:5A A5

幀數據域長度:23 00: (0x00<<8) + 0x23 = 35

幀CRC校驗值:FD 61:(0x61<<8) + 0xFD = 0x61FD

- 第二步：校驗CRC

```

1  uint16_t payload_len;
2  uint16_t crc;
3
4  crc = 0;
5  payload_len = buf[2] + (buf[3] << 8);
6
7  /* calculate 5A A5 and LEN filed crc */
8  crc16_update(&crc, buf, 4);
9
10 /* calculate payload crc */
11 crc16_update(&crc, buf + 6, payload_len);

```

得到CRC值為0x61FD, 與幀攜帶的CRC值相同, 幀CRC校驗通過。

- 第三步：接收數據

90 00 : ID 數據包, 0x90為數據包標籤, ID = 0x00.

A0 55 02 3D 01 E2 02:加速度數據包, 0xA0為數據包標籤, 三軸加速度為:

X軸加速度 = $(\text{int16_t})((0x02 \ll 8) + 0x55) = 597$ (單位為mG)

Y軸加速度 = $(\text{int16_t})((0x01 \ll 8) + 0x3D) = 317$

Z軸加速度 = $(\text{int16_t})((0x02 \ll 8) + 0xE2) = 738$

B0 FE FF 17 00 44 00:角速度數據包, 0xB0為數據包標籤, 三軸角速度為:

X軸角速度 = $(\text{int16_t})((0xFF \ll 8) + 0xFE) = -2$ (單位為0.1°/s)

Y軸角速度 = $(\text{int16_t})((0x00 \ll 8) + 0x17) = 23$

Z軸角速度 = $(\text{int16_t})((0x00 \ll 8) + 0x44) = 68$

C0 80 FF 60 FF 32 FF:磁場數據包, 0xC0為數據包標籤, 三軸磁場為:

X軸角速度 = $(\text{int16_t})((0xFF \ll 8) + 0x80) = -128$ (單位為0.001Gauss)

Y軸角速度 = $(\text{int16_t})((0xFF \ll 8) + 0x60) = -160$

Z軸角速度 = $(\text{int16_t})((0xFF \ll 8) + 0x32) = -206$

D0 64 F2 6C 0E BB 01 歐拉角數據包, 0xD0為數據包標籤

Pitch = $(\text{int16_t})((0xF2 \ll 8) + 0x64) / 100 = -3484 / 100 = -34.84^\circ$

Roll = $(\text{int16_t})((0x0E \ll 8) + 0x6C) / 100 = 3692 / 100 = 36.92^\circ$

Yaw = $(\text{int16_t})((0x01 \ll 8) + 0xBB) / 10 = 443 / 10 = 44.3^\circ$

F0 00 00 00 00 氣壓數據包, 0xF0為數據包標籤

```

1  float prs;
2  prs = memcpy(&prs, &buf[37], 4);

```

最後得到結果:

1	id	:	0		
2	acc(G)	:	0.597	0.317	0.738
3	gyr(deg/s)	:	-0.200	2.300	6.800
4	mag(uT)	:	-12.800	-16.000	-20.600
5	eul(R/P/Y)	:	36.920	-34.840	44.300

數據幀配置為 0x91 數據包

使用串口助手採樣一幀數據, 共82字節, 前6字節為幀頭, 長度和CRC校驗值。剩餘76字節為數據域。假設數據接收到C語言數組buf中。如下所示:

5A A5 4C 00 6C 51 91 00 A0 3B 01 A8 02 97 BD BB 04 00 9C A0 65 3E A2 26 45 3F 5C E7 30 3F E2 D4
5A C2 E5 9D A0 C1 EB 23 EE C2 78 77 99 41 AB AA D1 C1 AB 2A 0A C2 8D E1 42 42 8F 1D A8 C1 1E
0C 36 C2 E6 E5 5A 3F C1 94 9E 3E B8 C0 9E BE BE DF 8D BE

- 第一步：判斷幀頭，得到數據域長度和幀CRC：

幀頭:5A A5

幀數據域長度:4C 00: $(0x00 < 8) + 0x4C = 76$

幀CRC校驗值:6C 51: $(0x51 < 8) + 0x6C = 0x516C$

- 第二步：校驗CRC

```
1  uint16_t payload_len;
2  uint16_t crc;
3
4  crc = 0;
5  payload_len = buf[2] + (buf[3] << 8);
6
7  /* calculate 5A A5 and LEN filed crc */
8  crc16_update(&crc, buf, 4);
9
10 /* calculate payload crc */
11 crc16_update(&crc, buf + 6, payload_len);
```

得到CRC值為0x516C. 幀CRC校驗通過。

- 第三步：接收數據

從0x91開始為數據包的數據域。在C語言中可以定義結構體來方便的讀取數據：

定義0x91數據包結構體如下：

```
1  __packed typedef struct
2  {
3      uint8_t    tag;           /* data packet tag */
4      uint8_t    id;
5      uint8_t    rev[6];       /* reserved */
6      uint32_t    ts;          /* timestamp */
7      float      acc[3];
8      float      gyr[3];
9      float      mag[3];
10     float      eul[3];        /* euler angles: Roll,Pitch,Yaw */
11     float      quat[4];       /* quaternion */
12 }id0x91_t;
```

__packed 為編譯器關鍵字(Keil下)，表示結構體按字節緊對齊，結構體每一個元素一一對應0x91數據包的結構定義。接收數據時將接收到的數組直接memcpy到結構體即可：(注意定義結構體時必須4字節對齊), 其中buf 指向幀頭

```
1  /* 接收數據並使用0x91數據包結構定義來解釋數據 */
2  __align(4) id0x91_t dat; /* struct must be 4 byte aligned */
3  memcpy(&dat, &buf[6], sizeof(id0x91_t));
```

最後得到dat數據結果：


```

1 id          : 0
2 timestamp   : 310205
3 acc         : 0.224 0.770 0.691
4 gyr         : -54.708 -20.077 -119.070
5 mag         : 19.183 -26.208 -34.542
6 eul(R/P/Y)  : 48.720 -21.014 -45.512
7 quat        : 0.855 0.310 -0.310 -0.277

```

通用AT指令

模組採用AT指令集配置/查看模組參數。AT指令總以ASCII碼AT開頭，後面跟控制字符，最後以回車換行\r\n結束。可使用串口調試助手進行測試：



通用模組 AT指令如下

指令	功能	掉電保存(Y)	備註(立即生效(Y), 復位生效(R))	支持該指令的產品
AT+ID	設置模組用戶ID	Y	R	HI226/HI229/HI221
AT+URFR	旋轉模組傳感器坐標系	Y	R	HI226/HI229
AT+INFO	打印模組資訊	N	Y	HI226/HI229/HI221/HI221GW
AT+ODR	設置模組串口輸出幀頻率	Y	R	HI226/HI229/HI221/HI221GW
AT+BAUD	設置串口波特率	Y	R	HI226/HI229/HI221/HI221GW
AT+EOUT	數據輸出開關	N	Y	HI226/HI229/HI221/HI221GW
AT+RST	復位模組	N	Y	HI226/HI229/HI221/HI221GW
AT+TRG	單次輸出觸發	N	Y	HI226/HI229
AT+SETPEL	設置輸出數據包	Y	R	HI226/HI229
AT+MODE	設置模組工作模式	Y	R	HI229/HI221
AT+GYRCTL	設置陀螺儀限幅濾波器參數	Y	R	HI226/HI229

AT+GWID 指令	設置無線網關ID 功能	掉電保 存(Y)	備註(立即生效(Y), 復位生效(R))	HI221GW/HI221 支持該指令的產品
AT+GWCFG	設置接收機無線 網絡屬性			HI221GW

AT+ID

設置模組用戶ID

例 AT+ID=1

AT+URFR

某些情況下傳感器需要傾斜垂直安裝，這時候需要旋轉傳感器坐標系，這條指令提供了旋轉傳感器坐標系的接口：

AT+URFR=C00,C01,C02,C10,C11,C12,C20,C21,C22

其中 C_{nm} 支持浮點數

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_U = \begin{bmatrix} C00 & C01 & C02 \\ C10 & C11 & C12 \\ C20 & C21 & C22 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_B$$

其中 $\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_U$ 為旋轉後的傳感器坐標系下傳感器數據， $\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_B$ 為旋轉前傳感器坐標系下傳感器數據

下面是幾種常用旋轉舉例：

- 新傳感器坐標系為繞原坐標系X軸旋轉 90° ，輸入命令：AT+URFR=1,0,0,0,0,1,0,-1,0
- 新傳感器坐標系為繞原坐標系X軸旋轉 -90° ，輸入命令：AT+URFR=1,0,0,0,0,-1,0,1,0
- 新傳感器坐標系為繞原坐標系X軸旋轉 180° ，輸入命令：AT+URFR=1,0,0,0,-1,0,0,0,-1
- 新傳感器坐標系為繞原坐標系Y軸旋轉 90° ，輸入命令：AT+URFR= 0,0,-1,0,1,0,1,0,0
- 新傳感器坐標系為繞原坐標系Y軸旋轉 -90° ，輸入命令：AT+URFR= 0,0,1,0,1,0,-1,0,0
- 新傳感器坐標系為繞原坐標系Y軸旋轉 180° ，輸入命令：AT+URFR= -1,0,0,0,1,0,0,0,-1
- 恢復默認值：AT+URFR=1,0,0,0,1,0,0,0,1

AT+INFO

打印模組資訊，包括產品型號，版本，韌體發佈日期等。AT+INFO可以拓展二級指令實現更多資訊的查詢

INFO二級拓展指令	功能	示例
CAL	顯示模組內部校準參數	AT+INFO=CAL
RF	顯示無線設備參數	AT+INFO=RF
VER	顯示詳細版本資訊	AT+INFO=VER

AT+ODR

設置模組串口輸出速率。掉電保存，復位模組生效

例 設置串口輸出速率為100Hz: AT+ODR=100

AT+BAUD

設置串口波特率，可選值：4800/9600/115200/256000/460800`

例 AT+BAUD=115200

!!! note "注意"

- 使用此指令需要特別注意，輸入錯誤波特率後可能會導致無法和模組通訊
- 波特率參數設置好後掉電保存，復位模組生效。上位機的波特率也要做相應修改。
- 升級韌體時，需要切換回115200 波特率。

AT+EOUT

串口輸出開關

例 打開串口輸出 AT+EOUT=1 關閉串口輸出 AT+EOUT=0

AT+RST

復位模組

例 AT+RST

AT+TRG

觸發模組輸出一幀數據，可以配合AT+ODR=0來實現單次觸發輸出。

例 AT+TRG

AT+SETPEL

設置輸出協議：

模組數據幀中的數據包組成可使用AT指令配置，格式為AT+SETPTL=<ITEM_ID>,<ITEM_ID>...
一幀輸出可包含最多8個數據包。

例 配置模組輸出加速度，角速度，整形格式歐拉角和四元數的指令為：AT+SETPTL=A0,B1,D0,D1

HiPNUC Module Setting

Mode
☒ 6 - Axis
☐ 9 - Axis

Action
 Module information
 Reset
 Receive at 50Hz
 Start receiving
 Stop receiving

Output Config
☒ GWID(90)
☒ Accelerations(A0)
☒ Angular velocities(B0)
☒ Magnetic field(C0)
☒ Euler angles(D0)
☒ Quaternion(D1)
☐ Air pressure(F0)
 Write config

Magnetometer Calibration
 Calibrate
 About geomagnetic field calibration:
 1. Make sure there is no electromagnetic equipment around.
 2. Click "Calibrate".
 3. Rotate around any axis or 8-digit path until the picture shows a full circle.
 4. Click to finish the calibration.
 5. Restrat the module and software, and test again.

Received Message
 HI221 1.0.4 build Sep 25 2019
 2007 - 2019 Copyright by HiPNUC
 MODE: 0(6 AXIS)
 ID: 2
 SERIAL: FC670D3C
 ODR: 100Hz
 new packet items:
 ID [0x90]
 AccRaw [0xA0]
 GyrRaw [0xB0]
 MagRaw [0xC0]
 EulerAngle[0xD0]
 Quaternion[0xD1]
 OK
 Clear

Send AT
 AT+SETPTL=90,A0,B0,C0,D0,D1
 Write
 Exit Setting

AT+MODE

設置模組工作模式

例

- 設置模組工作在6軸模式(無磁校準) AT+MODE=0
- 設置模組工作在9軸模式(地磁場傳感器參與航向角校正) AT+MODE=1

AT+GYRCTL

設置陀螺限幅濾波器閾值(出廠默認值1.0)

例

- 設置陀螺限幅濾波器限幅閾值為1.5%/s: AT+GYRCTL=LMF,1.5

陀螺限幅濾波主要為解決陀螺零偏問題，當模組靜止經受機械振動時(比如安裝在機器上，機器人上電待機但不移動時會有電機空載振動)，陀螺航向角會因為Z軸振動而緩慢飄移。當陀螺Z軸小於設定閾值時，模組則會強制把Z軸數值歸0。

限幅濾波可以解決由於陀螺零偏或小範圍振動時帶來的航向角飄移問題，但缺點是小於設定閾值的轉動會無法檢測。一般情況下，閾值設定範圍應在0.1 - 3.5之間。

限幅閾值過高會導致小於閾值的轉動角速度無法檢測

限幅閾值過低會導致陀螺零偏無法校準，航向角隨時間緩慢飄移。

AT+GWID

可通過AT+GWID指令配置，GWID屬性決定了接收器和節點的RF頻率，只有節點的GWID 和接收器的GWID相同時，模組和接收器直接才能通訊。GWID相當於無線網段，當在同一地點使用多個接收機組成多個星形網絡時，必須保證每個接收器的GWID(網段)不同。

例 將一個接收器設置為GWID=3，並將3個模組的自身ID設置為 0,1,2 並連接到這個接收器上：

接收機配置：AT+GWID=3

節點0配置：AT+GWID=3 AT+ID=0

節點1配置：AT+GWID=3 AT+ID=1

節點2配置：AT+GWID=3 AT+ID=2

AT+GWCFG

配置接收機支持的節點數和無線通訊頻率。接收機默認支持8個節點，每個節點100Hz通訊頻率。(通訊頻率乘以節點)的乘積受到RF帶寬的限制，錯誤的配置將會導致無法輸出數據。推薦的配置如下：

配置選項	通訊頻率(Hz,每個節點)	支持的節點數
1(出廠默認)	100	8
2	200	4
3	30	16

例 配置接收機支持的最大節點數為16，每個節點接收頻率為30Hz，依次輸入：

AT+GWCFG=FRQ,30

AT+GWCFG=CNT,16

附錄B - 四元數-歐拉角轉換

四元數基礎

四元數是一個四維空間上的一點，使用一個實數和三個虛數來代表： $q \in \mathbb{R}^4 = \mathbb{H}$

四元數有如下幾種常用的表示方法：

複數表示	向量表示	四元數表示法1	四元數表示法2
$q = q_0 + i q_1 + j q_2 + k q_3$	$q = [q_0, \mathbf{q}] = \left[q_0, \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} \right]$	$q = [q_0, q_1, q_2, q_3]$	$q = [q_w, q_x, q_y, q_z]$

其中：

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

$$ij = k = -ji, \quad jk = i = -kj, \quad ki = j = -ik$$

四元數乘法：

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_w q_w - p_x q_x - p_y q_y - p_z q_z \\ p_w q_x + p_x q_w + p_y q_z - p_z q_y \\ p_w q_y - p_x q_z + p_y q_w + p_z q_x \\ p_w q_z + p_x q_y - p_y q_x + p_z q_w \end{bmatrix}$$

一個單位四元數總是可以表示為這種這種形式： $q_R(\alpha, \mathbf{u}) = [\cos \frac{\alpha}{2}, \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \mathbf{u}]$

其中 α 是旋轉角度， $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ 為旋轉軸，且 $\|\mathbf{u}\| = 1$.

四元數與旋轉矩陣，歐拉角轉換

四元數->旋轉矩陣

(對應四元數 q_n^b 代表從n系到b系的坐標變換矩陣， q_n^b 也可以理解為 從b系到n系的坐標系的變換，前半句說的是"坐標變換"，後半句說的是"坐標系變換"，請注意兩者區別。

$$R_n^b = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1 q_2 + q_0 q_3) & 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) \\ 2(q_1 q_2 - q_0 q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2 q_3 + q_0 q_1) \\ 2(q_1 q_3 + q_0 q_2) & 2(q_2 q_3 - q_0 q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix}$$

四元數->歐拉角

旋轉矩陣，四元數和歐拉角是表示旋轉的三種常用方式，其中另外兩種表示形式轉換為歐拉角時，必須先指定歐拉角旋轉順序。本產品使用"ZYX"旋轉順序,即先旋轉航向角，然後俯仰角，最後橫滾角：

轉換公式為：

$$\begin{bmatrix} \phi(\text{橫滾}) \\ \theta(\text{俯仰}) \\ \psi(\text{航向}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}(2q_2 q_3 + 2q_0 q_1, q_3^2 - q_2^2 - q_1^2 + q_0^2) \\ -\text{asin}(2q_1 q_3 - 2q_0 q_2) \\ \text{atan2}(2q_1 q_2 + 2q_0 q_3, q_1^2 + q_0^2 - q_3^2 - q_2^2) \end{bmatrix}$$

歐拉角->四元數

記 $s_\phi = \sin \frac{\phi}{2}$, $c_\phi = \cos \frac{\phi}{2}$,以此類推：

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} c_{\phi/2} c_{\theta/2} c_{\psi/2} + s_{\phi/2} s_{\theta/2} s_{\psi/2} \\ -c_{\phi/2} s_{\theta/2} s_{\psi/2} + c_{\theta/2} c_{\psi/2} s_{\phi/2} \\ c_{\phi/2} c_{\psi/2} s_{\theta/2} + s_{\phi/2} c_{\theta/2} s_{\psi/2} \\ c_{\phi/2} c_{\theta/2} s_{\psi/2} - s_{\phi/2} c_{\psi/2} s_{\theta/2} \end{bmatrix}$$

歐拉角->旋轉矩陣(n->b)

$$R_n^b = \begin{bmatrix} c_\theta c_\psi & c_\theta s_\psi & -s_\theta \\ s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & c_\theta s_\phi \\ c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}$$

旋轉矩陣(n->b) 到歐拉角

$$\begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}(r_{23}, r_{33}) \\ -\text{asin}(r_{13}) \\ \text{atan2}(r_{12}, r_{11}) \end{bmatrix}$$

附錄C - 韌體升級與恢復出廠設置

本產品支持升級韌體。

韌體升級步驟：

- 連接模組，打開上位機，將模組和上位機波特率都設置為115200. 打開韌體升級窗口
- 點擊連接按鈕，如出現模組連接資訊。則說明升級系統準備就緒，點擊文件選擇器(...)選擇拓展名為.hex 的韌體，然後點擊開始編程。下載完成後會提示編程完成，此時關閉串口，重新給模組上電，模組升級完成。

