


# HI226/HI229用户手册

IMU/VRU/AHRS姿态测量模块, Rev A1



## HI226/HI229用户手册

简介

特性

板载传感器

数据处理

通讯接口及供电

其他

硬件及尺寸

硬件参数

尺寸

引脚定义

性能指标

姿态角输出精度

陀螺仪

加速度计

磁传感器参数

模块数据接口参数

融合及校准算法

陀螺仪校准

磁干扰，抗干扰及磁校准

磁干扰分类

工作模式

地磁校准

安装及焊接

参考系定义

使用指南

模块与PC机连接

模块与MCU进行连接

串口通讯协议

数据包格式

出厂默认数据包

数据帧结构示例

通用AT指令

AT+ID

AT+GWID

AT+URFR

AT+INFO

AT+ODR

AT+BAUD

AT+EQUT

AT+RST

AT+TRG

AT+SETPCL

AT+MODE

附录A - 评估板

评估板简介

使用评估板

从评估板上取下产品

附录B - 四元数-欧拉角转换

四元数基础

四元数与旋转矩阵，欧拉角转换

四元数->旋转矩阵

四元数->欧拉角

欧拉角->四元数


欧拉角->旋转矩阵(n->b)

旋转矩阵(n->b)到欧拉角

附录C - 固件升级与恢复出厂设置

## 简介


HI226是超核电子推出的一款超低成本、高性能、小体积、低延时的惯性测量单元(IMU)，本产品集成了三轴加速度计、三轴陀螺仪和一款微控制器。可输出经过传感器融合算法计算得到的基于当地地理坐标的三维方位数据，包含无绝对参考的相对航向角，俯仰角和横滚角。同时也可以输出校准过的原始的传感器数据。



典型应用:

- 扫地机/室内机器人航向跟踪/飞鼠/游戏控制器

HI229是超核电子推出的一款低成本、高性能、小体积、低延时的航姿参考单元(AHRS)，本产品集成了三轴加速度计、三轴陀螺仪、三轴磁场传感器和一款微控制器。可输出经过传感器融合算法计算得到的基于当地地理坐标的三维方位数据，包含航向角，俯仰角和横滚角。同时也可以输出校准过的原始的传感器数据。本产品具有一定的室内地磁抗干扰性能，在一定强度的地磁场干扰环境下仍可正常工作。



典型应用:

- VR\动作捕捉
- 高动态环境下姿态测量\运动性能评估
- 无人机控制

## 特性

### 板载传感器

- 三轴陀螺仪, 最大量程:  $\pm 2000^\circ/\text{s}$
- 三轴加速度计, 最大量程:  $\pm 8\text{G}$
- 三轴磁场传感器, 最大量程: 800mG (毫高斯)

## 数据处理

- 加速度和陀螺仪出厂前经过三轴非正交和标度因子校准
- 数据融合算法计算并输出地理坐标系下的旋转四元数及欧拉角等姿态信息

## 通讯接口及供电

- 串口(兼容TTL可直接与5V或3.3V串口设备连接)
- 供电电压: 3.3 (+/- 100 mV)
- 最大峰值功耗: 32mA

其他


- PC端上位机程序，提供实时数据显示，波形，校准及excel数据记录功能
- 多项模块参数用户可配置

## 硬件及尺寸

## 硬件参数

参数	描述
输出数据接口	UART(TTL 1.8V - 3.3V)
工作电压	3.3V (± 100mV)
功耗	86mW @3.3V
温度范围	-20°C - 85 °C
最大线性加速度	0 - 115 $m/s^2$
尺寸	12 x 12 x 2.6mm (W x L x H)
板载传感器	三轴加速度计 三轴陀螺仪 三轴磁场传感器(HI229)


尺寸



符号	最小值	典型值	最大值	单位
A1	-	11	-	mm
B	-	11	-	mm
D	-	12	-	mm
E	-	12	-	mm
H	2.5	2.6	2.7	mm
a	-	1.5	-	mm
b	-	0.9	-	mm

符号	最小值	典型值	最大值	单位
c	-	1	-	mm
e	-	1.27	-	mm
f	-	1	-	mm

引脚定义



引脚号	名称	说明
5	N/C	保留
6	VCC	电源 3.3V
7	SYNC_OUT	数据输出同步: 数据输出时，此引脚为高电平，空闲时为低电平。
8	RXD	模块串口接收 UART RXD(接 MCU 的 TXD)
9	TXD	模块串口发送 UART TXD (接 MCU 的 RXD)
10	SYNC_IN	数据输入同步: 内部下拉，当模块检测到上升沿时, 输出一帧数据
11	N/C	保留
19	GND	GND
20	RST	复位, 内部上拉。>10uS 低电平复位模块。无需要外接阻容，建议接到MCU的GPIO引脚以实现软件复位
21	N/C	保留
22	N/C	保留
23	N/C	保留
24	GND	GND
25	N/C	保留

性能指标

姿态角输出精度

姿态角	典型值
横滚角\俯仰角 - 静态误差	0.8°
横滚角\俯仰角 - 动态误差	2.5°
运动中航向角飘移(25°-45°)	10°/h
运动中航向角精度(9轴模式下,无磁干扰,地磁校准后)	3°

陀螺仪

参数	值
测量范围	±2000°/s
非线性度	±0.1% (25°最佳)
噪声密度	0.08°/s/ $\sqrt{Hz}$
内部采样率	2000Hz

加速度计

参数	值
测量范围	±8G (1G = 1x 重力加速度)
非线性度	±0.5% (25°最佳)
最大零点偏移	10mG
噪声密度	250 $\mu G\sqrt{Hz}$
内部采样率	100Hz

磁传感器参数

参数	值
测量范围	±8Gauss
非线性度	±0.1%
采样率	100Hz

模块数据接口参数

参数	值
串口输出波特率	4800/9600/115200/460800可选
帧输出速率	0/1/10/20/50/100/250/500Hz 可选

融合及校准算法

陀螺仪校准

每一个姿态传感器都单独进行过全测量范围内的校准和测试。陀螺和加速度计的非正交和刻度因子误差参数都会保存在模块内部的Flash中。陀螺仪自动校准需要在上电后静止模块3s 左右以获得最好的校准效果。如果上电静置短于规定时间，则模块陀螺仪零偏校准效果会下降。

姿态传感器内建陀螺零速检测机制，当检测到长时间内三轴陀螺速度均小于1°/s时，模块认为当前为静止状态，陀螺输出为零偏，此次模块会将此时的陀螺读数记录下来作为零偏补偿。所以 本产品不能用于旋转速度<1°/s的运动场景。(既旋转速度低于秒针平均转速的1/6)


磁干扰，抗干扰及磁校准

磁干扰分类

种类	定义	典型干扰源	影响	措施
----	----	-------	----	----

种类	定义	典型干扰源	影响	措施
空间磁场干扰	干扰不随传感器运动而运动，而处于世界坐标系下	各种固定的磁干扰源，家具，家用电器，电缆，房屋内的钢筋结构等。一切不随磁传感器运动而运动的干扰源	无论磁场传感器是否校准的好，这些空间磁场的干扰(或者说环境磁场不均匀)都会使得空间地磁场发生畸变。地磁补偿会错误并且无法获得正确的航向角。他们是造成室内地磁融合难以使用的主要元凶。这种干扰不能被校准	模块内置的匀质磁场检测及屏蔽非匀质磁场
传感器坐标系下的干扰	干扰源随传感器运动而运动	模块PCB，与模块固定在一起的板子，仪器设备，产品等。他们和磁传感器视为同一个刚体，随磁传感器运动而运动	对传感器造成硬磁/软磁干扰。这些干扰可以通过地磁校准算法加以很好的消除。	用户校准

下图是一个典型的室内磁场分布图。可以看到：一般室内环境的空间磁场畸变是比较严重的。



### Notes

在室内环境下，空间磁场干扰尤其严重，而且空间磁干扰并不能通过校准来消除。在室内环境下，尽管模块内置均质磁场检测及屏蔽机制，但9轴模式航向角的准确度很大程度上取决于室内磁场畸变程度，如果室内磁场环境很差(如电脑机房旁，电磁实验室，车间，地下车库等等)则9轴的航向角精度可能还不如6轴甚至会出现大角度误差。

### 工作模式

正因为地磁场非常容易受到空间干扰，所以使用9轴模式时应非常注意。下表列举了不同的使用场合和工况下的使用建议

模式	适用环境	典型应用	优点	缺点	注意事项
6轴模式	各种环境	扫地机 云台等低动态姿态检测	1. 姿态角输出稳定性好 2. 完全不受磁场干扰	航向角随时间缓慢漂移	N/A

模式	适用环境	典型应用	优点	缺点	注意事项
9轴模式	无磁干扰环境	1.指南针，寻北系统 2. 空旷且磁干扰较少的室内，模块基本不会大范围在室内移动(典型的如摄影棚内动作捕捉，且被测者不会做大范围走动)	1. 航向角不会随时间漂移 2.一旦检测到地磁场可快速修正航向角指北	任何磁干扰都会出现航向角准确度下降。室内干扰严重情况下航向角无法指向正确方向	使用前需要校准地磁传感器


## 地磁校准

本产品集成了主动无干预地磁校准算法。模块会自动收集地磁场信息并进行硬磁校准(叫做地磁传感器零偏)，校准成功后校准信息会保存在模块Flash上。用户无须任何操作即可实现地磁在线校准。首次使用时，模块会自动采集周围地磁场，并且尝试估计地磁传感器零偏参数，一旦估算完成。在静止环境下，模块会自动将校准参数写入Flash以便下次使用。所以当首次使用模块并且需要使用9轴模式时，应进行如下操作：

1. 尽量大范围的，缓慢的让模块运动和旋转，或者进行8字运动 或者分别绕每个轴360度。让模块经过尽量多的姿态。大概运动1分钟后，静止10S。一般情况下，如果地磁干扰在可接受的范围内，即可完成校准。如果后面在同样地磁环境下(同地点)，则无需再次校准
2. 如果周围地磁环境改变(比如需要到另外房间或者室内室外切换)，这还需重复1操作。


## 安装及焊接

1. 安装位置请远离PCB容易形变点，尽量远离PCB边缘(>30mm)，远离PCB定位螺丝孔(>10mm)等。



2. 安装位置请远离强磁设备，如电机，喇叭等强磁器件。
3. 用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到PCB上。为保证回流焊接质量，推荐焊盘部分对应的钢网厚度为0.18mm。
4. 组装好的PCB不得使用超声波清洁仪进行清洁。
5. 本产品不可使用塑封或喷涂三防漆，喷漆或塑封会造成传感器应力改变进而影响性能。






6. 推荐回流焊的炉温曲线图如下：

Profile Feature		Pb-Free Assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )		3° C/second max.
<b>Preheat</b> – Temperature Min ( $T_{s_{min}}$ ) – Temperature Max ( $T_{s_{max}}$ ) – Time ( $t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$ )		150 °C 200 °C 60-180 seconds
Time maintained above: – Temperature ( $T_L$ ) – Time ( $t_L$ )		217 °C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )		260 °C
Time within 5 °C of actual Peak Temperature ( $t_p$ )		20-40 seconds
Ramp-Down Rate		6 °C/second max.
Time 25 °C to Peak Temperature		8 minutes max.

Note 1: All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface.



参考: [https://ae-bst.resource.bosch.com/media/tech/media/application\\_notes/BST-MAS-HS000.pdf](https://ae-bst.resource.bosch.com/media/tech/media/application_notes/BST-MAS-HS000.pdf)

## 参考系定义

本产品采用右手(RH, Right-Hand)坐标系。输出的四元数及欧拉角为传感器坐标系到惯性坐标系(世界坐标系)的旋转。其中欧拉角旋转顺序为ZYX(先转Z轴, 再转Y轴, 最后转X轴)旋转顺序, 欧拉角具体定义如下:

- 绕Z轴方向旋转: 航向角\Yaw\phi( $\psi$ ) 范围:  $-180^{\circ}$  -  $180^{\circ}$
- 绕Y轴方向旋转: 俯仰角\Pitch\theta( $\theta$ ) 范围:  $-90^{\circ}$  -  $90^{\circ}$
- 绕X轴方向旋转: 横滚角\Roll\psi( $\phi$ ) 范围:  $-180^{\circ}$  -  $180^{\circ}$

本产品使用北西天(North-West-Up NWU) 坐标系统, 即视为模块的地理坐标系(世界坐标系)定义如下:

- X轴正方向指向北
- Y轴正方向指向西
- Z轴正方向指向天

当采用NWU系时, 如果将模块视为飞行器的话。X轴应视为机头方向。当传感器系与惯性系重合时, 欧拉角的理想输出为: Pitch =  $0^{\circ}$ ; Roll =  $0^{\circ}$ ; Yaw =  $0^{\circ}$


## 使用指南

### 模块与PC机连接

建议使用评估板与PC机进行连接, 评估板板载USB供电及USB转串口功能, 可以方便的配合PC机上的评估软件进行性能测试。具体请参见附录中的评估板一节。

### 模块与MCU进行连接

模块与MCU通过TTL电平的串口进行连接, 建议模块的RST引脚建议接到MCU的GPIO上。方便MCU强制复位模块。



!!! note

1. 同步输入(SYNC\_IN) 和同步输出(SYNC\_OUT)和使能(EN)只在特定型号上实现
2. 120欧电阻的作用是为了方便调试, 可以去掉, 建议保留。
3. VCC的电压范围具体参加手册说明

## 串口通讯协议

### 数据包格式

模块资料包中提供了C和C#的数据解析函数以供参考。模块上电后, 模块默认按100Hz(出厂默认输出速率)输出数据包, 数据包格式如下:

域	同步帧头	帧类型	帧长度	CRC16	帧携带数据
---	------	-----	-----	-------	-------

域	同步帧头	帧类型	帧长度	CRC16	帧携带数据
---	------	-----	-----	-------	-------

名称	PRE	TYPE	LEN	CRC	ID(N) + DATA(N)
大小(byte)	0	1	2	2	可变(1-64)
偏移(byte)	0	1	2	4	6
值(hex)	0x5A	0xA5	帧长度	CRC校验码	具体意义参看下节
类型	uint8_t	uint8_t	uint16_t	uint16_t	-

- PRE 固定为0x5A
- TYPE 固定为0xA5 代表数据帧
- LEN 帧中数据域的长度。一帧最大为256 字节LSB(低字节在前)，长度只是值真正数据的长度，不包含PRE,TYPE,LEN,CRC 字段。
- CRC 除CRC 本身外其余所有帧数据的16 位CRC 校验和LSB[^LSB]。CRC实现函数：

```

1  /*
2      currentCrc: previous crc value, set 0 if it's first section
3      src: source stream data
4      lengthInBytes: length
5  */
6  static void crc16_update(uint16_t *currentCrc, const uint8_t *src, uint32_t
lengthInBytes)
7  {
8      uint32_t crc = *currentCrc;
9      uint32_t j;
10     for (j=0; j < lengthInBytes; ++j)
11     {
12         uint32_t i;
13         uint32_t byte = src[j];
14         crc ^= byte << 8;
15         for (i = 0; i < 8; ++i)
16         {
17             uint32_t temp = crc << 1;
18             if (crc & 0x8000)
19             {
20                 temp ^= 0x1021;
21             }
22             crc = temp;
23         }
24     }
25     *currentCrc = crc;
26 }

```

- ID和DATA 一帧数据可由多个数据包组成，每个数据包包含ID 和DATA 两部分。ID 标识该数据包的类型及长度，DATA 为数据包数据内容。模块支持的数据包如下：

数据包ID	数据域长度(字节)	名称	单位
0x90	1	用户ID	无
0xA0	6	加速度	0.001G <sup>1</sup>
0xA5	6	线性加速度	0.001G
0xB0	6	角速度	0.1°/s
0xC0	6	磁场强度	0.001Gauss
0xD0	6	欧拉角(整形输出)	度
0xD9	12	欧拉角(浮点输出)	度

数据包ID	数据域长度(字节)	名称	单位
0xD1	16	四元数	N/A
0xF0	4	气压	Pa
0x71	128-256字节可变	无线节点四元数集合	无
0x72	48-96字节可变	无线节点欧拉角集合	同0xD0
0x75	48-96字节可变	无线节点加速度集合	同0xA0
0x78	48-96字节可变	无线节点角速度集合	同0xB0
0x61	3	无线数据帧拓展标识	N/A

- 0x90 用户ID
- 0xA0 加速度，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，X、Y、Z 三轴共6个字节，LSB。传感器输出的原始加速度
- 0xA5 性加速度，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，X、Y、Z 三轴共6个字节，LSB。地理坐标系下去除重力分量的加速度值
- 0xB0 角速度，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，X、Y、Z 三轴共6个字节，LSB。传感器输出的角速度
- 0xC0 磁场强度，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，X、Y、Z 三轴共6个字节，LSB。传感器输出的磁场强度
- 0xD0 欧拉角整形格式，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，顺序为Pitch/Roll/Yaw。LSB。接收到Roll, Pitch 为物理值乘以100后得到的数值，Yaw 为乘以10得到的数值举例：当接收到的Yaw = 100时，表示航向角为10°
- 0xD9 浮点格式输出的欧拉角。格式为float，共3个值(Pitch/Roll/Yaw)，每个值占4字节(float 型单精度浮点数)，LSB。
- 0xD1 四元数，格式为float，共4个值(W X Y Z)，每个四元数占4字节(单精度浮点数)，LSB。
- 0xF0 气压。(只针对有气压传感器的产品)
- 0x71 (仅支持HI221GW)节点四元数集合. 所有节点的四元数，每个节点16字节，从0到最后一个节点顺序排列。每个节点4个浮点数，分别为W X Y Z, 每个数用float 型表示，每个float 4字节。float 为LSB
- 0x72 (仅支持HI221GW)节点欧拉集合. 所有节点的欧拉角，每个节点6字节，从0到最后一个节点顺序排列。每个节点欧拉为角整形格式，格式为int16，共三个轴，每个轴占2个字节，顺序为Pitch/Roll/Yaw。LSB。接收到Roll, Pitch 为物理值乘以100后得到的数值，Yaw 为乘以10得到的数值举例：当接收到的Yaw = 100时，表示航向角为10°
- 0x75 (仅支持HI221GW)节点加速度集合. 每个节点6字节，从0到最后一个节点顺序排列。每个节点3个int16\_t 型数据。分别为X Y Z的加速度。每个int16\_t 占2字节，LSB
- 0x78 (仅支持HI221GW)节点角速度集合. 每个节点6字节，从0到最后一个节点顺序排列。每个节点3个int16\_t 型数据。分别为X Y Z的角速度。每个int16\_t 占2字节，LSB
- 0x61  
(仅支持HI221GW)数据帧拓展信息标识，共3个字节：

数据帧拓展信息字节偏移	值	说明
0	-	保留
1	GWID	接收机GWID
2	CNT	此帧包含无线节点数: 1-16

### 出厂默认数据包

出厂默认一帧中携带数据包定义如下：  
HI219/HI226/HI229:

顺序	数据包	说明
----	-----	----

顺序	数据包	说明
1	0x90	用户ID
2	0xA0	加速度
3	0xB0	角速度
4	0xC0	磁场强度
5	0xD0	欧拉角(整形输出)
6	0xF0	气压

HI221GW(无线节点接收机):

顺序	数据包	说明
1	0x71	四元数
2	0x75	加速度

### 数据帧结构示例

假设输出的数据帧带有 A0, B0, D0 数据包，使用串口助手采样一帧数据如下所示:

5A A5 15 00 A9 8B A0 EA FF D0 03 45 FF B0 00 00 00 00 00 00 D0 87 00 6F 27 F5 FF

其中:

5A A5帧头

15 00帧数据域长度:  $(0x00 \ll 8) + 0x15 = 21$

A9 8B帧CRC校验值:  $(0x8B \ll 8) + 0xA9 = 0x8BA9$

A0 EA FF D0 03 45 FF 加速度数据包, A0为加速度数据包ID, 三轴加速度为:

$AccX = (int16\_t)((0xFF \ll 8) + 0xEA) = -22$   $AccY = (int16\_t)((0x03 \ll 8) + 0xD0) = 976$   $AccZ = (int16\_t)((0xFF \ll 8) + 0x45) = -187$

B0 00 00 00 00 00 00 00 角速度数据包, B0为数据包ID, 三轴角速度全为0

D0 87 00 6F 27 F5 FF 欧拉角数据包, D0为数据包ID

$Pitch = (int16\_t)((0x00 \ll 8) + 0x87) / 100 = 1.35^\circ$

$Roll = (int16\_t)((0x27 \ll 8) + 0x6F) / 100 = 100.95^\circ$

$Yaw = (int16\_t)((0xFF \ll 8) + 0xF5) / 10 = -1.1^\circ$

计算CRC校验值:


记上面接收到的一帧数据存为C语言uint8\_t 数组 buf:

```
1      uint16_t payload_len;
2      uint16_t crc;
3
4      crc = 0;
5      payload_len = buf[2] + (buf[3] << 8);
6
7      /* calculate 5A A5 and LEN filed crc */
8      crc16_update(&crc, buf, 4);
9
10     /* calculate payload crc */
11     crc16_update(&crc, buf + 6, payload_len);
```

最后计算得 CRC值为 0x8BA9, 与帧携带CRC值相同, 帧校验正确。

### 通用AT指令

模块采用AT 指令集配置/查看模块参数。AT 指令总以ASCII 码AT 开头，后面跟控制字符，最后以回车换行\r\n结束。可使用串口调试助手进行测试：



通用模块 AT指令如下

指令	功能	掉电不保存且立即生效(N) / 掉电保存且重启生效(Y)
AT+ID	设置模块用户ID	Y
AT+GWID	设置无线网关ID(针对于无线产品)	Y
AT+URFR	旋转模块传感器坐标系	Y
AT+INFO	打印模块信息	N
AT+ODR	设置模块串口输出帧频率	Y
AT+BAUD	设置串口波特率	Y
AT+EOUT	数据输出开关	N
AT+RST	复位模块	N
AT+TRG	单次输出触发	N
AT+SETPEL	设置输出数据包	Y
AT+MODE	设置模块工作模式	Y

**AT+ID**

设置模块用户ID

例 AT+ID=1

**AT+GWID**

(仅支持HI221) HI221GW(接收机) 和 HI221(节点) 拥有GWID属性，可通过AT+GWID指令配置，GWID属性决定了接收器和节点的RF频率，只有HI221模块的GWID 和 接收器的 GWID属性相同时，模块和接收器直接才能通讯。GWID相当于无线网段，当在同一地点使用多个接收机组成多个星形网络时，必须保证每个接收器的GWID(网段)不同。

例 将一个接收器设置为GWID=3， 并将3个模块的自身ID设置为 0,1,2 并连接到这个接收器上：

接收机配置： AT+GWID=3

节点0配置： AT+GWID=3 AT+ID=0

节点1配置： AT+GWID=3 AT+ID=1

节点2配置： AT+GWID=3 AT+ID=2

AT+URFR

某些情况下传感器需要倾斜垂直安装，这时候需要旋转传感器坐标系，这条指令提供了旋转传感器坐标系的接口：

AT+URFR=C00,C01,C02,C10,C11,C12,C20,C21,C22

其中  $C_{nm}$  支持浮点数

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_U = \begin{bmatrix} C00 & C01 & C02 \\ C10 & C11 & C12 \\ C20 & C21 & C22 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_B$$

其中  $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_U$  为旋转后的传感器坐标系下传感器数据， $\cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_B$  为旋转前传感器坐标系下传感器数据

下面是几种常用旋转举例：

- 新传感器坐标系为 绕原坐标系X轴 旋转 90°， 输入命令： AT+URFR=1,0,0,0,0,1,0,-1,0
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系X轴 旋转-90°， 输入命令： AT+URFR=1,0,0,0,0,-1,0,1,0
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系X轴 旋转180°， 输入命令： AT+URFR=1,0,0,0,-1,0,0,0,-1
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系Y轴 旋转 90°， 输入命令： AT+URFR= 0,0,-1,0,1,0,1,0,0
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系Y轴 旋转-90°， 输入命令： AT+URFR= 0,0,1,0,1,0,-1,0,0
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系Y轴 旋转180°， 输入命令： AT+URFR= -1,0,0,0,1,0,0,0,-1
- 恢复默认值： AT+URFR=1,0,0,0,1,0,0,0,1

AT+INFO

打印模块信息，包括产品型号，版本，固件发布日期等。AT+INFO可以拓展二级指令实现更多信息的查询

INFO二级拓展指令	功能	示例
CAL	显示模块内部校准参数	AT+INFO=CAL
RF	显示无线设备参数	AT+INFO=RF
VER	显示详细版本信息	AT+INFO=VER

AT+ODR

设置模块串口输出速率。 掉电保存， 复位模块生效

例 设置串口输出速率为100Hz: AT+ODR=100

AT+BAUD

设置串口波特率， 可选值： 4800/9600/115200/256000/460800`

例 AT+BAUD=115200



!!! note "注意"

- 使用此指令需要特别注意, 输入错误波特率后可能会导致无法和模块通讯
- 波特率参数设置好后掉电保存, 复位模块生效。上位机的波特率也要做相应修改。
- 升级固件时, 需要切换回115200 波特率。

## AT+EOUT

串口输出开关

例 打开串口输出 AT+EOUT=1 关闭串口输出 AT+EOUT=0

## AT+RST

复位模块

例 AT+RST

## AT+TRG

触发模块输出一帧数据, 可以配合AT+ODR=0来实现单次触发输出。


例 AT+TRG

## AT+SETPEL

设置输出协议:

模块数据帧中的数据包组成可使用AT指令配置, 格式为AT+SETPTL=<ITEM\_ID>,<ITEM\_ID>... 一帧输出可包含最多8个数据包。

例 配置模块输出加速度, 角速度, 整形格式欧拉角和四元数的指令为: AT+SETPTL=A0,B1,D0,D1



## AT+MODE


设置模块工作模式

例

- 设置模块工作在6轴模式(无磁校准) AT+MODE=0
- 设置模块工作在9轴模式(地磁场传感器参与航向角校正) AT+MODE=1



## 附录A - 评估板



### 评估板简介

评估板提供了快速评估本产品的方法。评估板板子资源包括：

- MicroUSB 接口，提供USB 转串口功能和供电功能
- 板载CP2104 USB-UART 芯片，并且可输出3.3V 100mA 给姿态模块供电

### 使用评估板

安装资料包中的CP2104 USB-UART 驱动程序, 将MicroUSB 线连接电脑和模块，打开资料包中的Uranus 上位机，连接串口，默认状态下，模块会以115200-N-8-N-1 输出出厂默认的数据包。

### 从评估板上取下产品

模块默认被嵌入评估板的PLCC-28 插槽中，如需取出模块，请按如下步骤操作：

- 断电，准备好细螺丝刀或镊子
- 从PLCC 插座或者背面圆形空洞内将模块撬出或顶出。

note "注意"

- 评估板的主要作用仅仅是快速评估模块性能，USB 接口本身不适合于工业级或者高运动场合适合的连接，如果您的应用为高运动环境(动作捕捉等)，则不建议在您的产品中直接使用评估板。
- 当使用评估板时，模块的串口与USB-UART 芯片连接，因为UART 只能一对一通讯，不能一个输入对多个输出，所以当使用评估板时，不能再将模块的TX,RX 引脚接到其他串口设备上。否则会造成物理损坏

## 附录B - 四元数-欧拉角转换

### 四元数基础

四元数是一个四维空间上的一点，使用一个实数和三个虚数来代表： $q \in \mathbb{R}^4 = \mathbb{H}$

四元数有如下几种常用的表示方法：

复数表示	向量表示	四元数表示法1	四元数表示法2
------	------	---------	---------

复数表示	向量表示	四元数表示法1	四元数表示法2
$q = q_0 + \mathbf{i}q_1 + \mathbf{j}q_2 + \mathbf{k}q_3$	$q = [q_0, \mathbf{q}] = \left[ q_0, \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} \right]$	$q = [q_0, q_1, q_2, q_3]$	$q = [q_w, q_x, q_y, q_z]$

其中：

$$\begin{aligned} \mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1 \\ \mathbf{ij} = \mathbf{k} = -\mathbf{ji}, \quad \mathbf{jk} = \mathbf{i} = -\mathbf{kj}, \quad \mathbf{ki} = \mathbf{j} = -\mathbf{ik} \end{aligned}$$

四元数乘法：

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_wq_w - p_xq_x - p_yq_y - p_zq_z \\ p_wq_x + p_xq_w + p_yq_z - p_zq_y \\ p_wq_y - p_xq_z + p_yq_w + p_zq_x \\ p_wq_z + p_xq_y - p_yq_x + p_zq_w \end{bmatrix}$$

一个单位四元数总是可以表示为这种形式： $q_R(\alpha, \mathbf{u}) = [\cos \frac{\alpha}{2}, \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \mathbf{u}]$

其中 $\alpha$ 是旋转角度， $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ 为旋转轴，且 $\|\mathbf{u}\| = 1$ .

## 四元数与旋转矩阵，欧拉角转换

### 四元数->旋转矩阵

(其中四元数是  $\mathbf{b}$ -> $\mathbf{n}$ ,  $\mathbf{R}$ 为  $\mathbf{n}$ -> $\mathbf{b}$ )

$$R_n^b = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1q_2 + q_0q_3) & 2(q_1q_3 - q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 - q_0q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2q_3 + q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 + q_0q_2) & 2(q_2q_3 - q_0q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix}$$

### 四元数->欧拉角

旋转矩阵，四元数和欧拉角是表示旋转的三种常用方式，其中另外两种表示形式转换为欧拉角时，必须先指定欧拉角旋转顺序。本产品使用"ZYX"旋转顺序,即先旋转航向角，然后俯仰角，最后横滚角：

转换公式为：

$$\begin{bmatrix} \phi(\text{横滚}) \\ \theta(\text{俯仰}) \\ \psi(\text{航向}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}(2q_2q_3 + 2q_0q_1, q_3^2 - q_2^2 - q_1^2 + q_0^2) \\ -\text{asin}(2q_1q_3 - 2q_0q_2) \\ \text{atan2}(2q_1q_2 + 2q_0q_3, q_1^2 + q_0^2 - q_3^2 - q_2^2) \end{bmatrix}$$

### 欧拉角->四元数

记 $s_\phi = \sin \frac{\phi}{2}$ ,  $c_\phi = \cos \frac{\phi}{2}$ ,以此类推：

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} c_{\phi/2}c_{\theta/2}c_{\psi/2} + s_{\phi/2}s_{\theta/2}s_{\psi/2} \\ -c_{\phi/2}s_{\theta/2}s_{\psi/2} + c_{\theta/2}c_{\psi/2}s_{\phi/2} \\ c_{\phi/2}c_{\psi/2}s_{\theta/2} + s_{\phi/2}c_{\theta/2}s_{\psi/2} \\ c_{\phi/2}c_{\theta/2}s_{\psi/2} - s_{\phi/2}c_{\psi/2}s_{\theta/2} \end{bmatrix}$$

### 欧拉角->旋转矩阵( $\mathbf{n}$ -> $\mathbf{b}$ )

$$R_n^b = \begin{bmatrix} c_\theta c_\psi & c_\theta s_\psi & -s_\theta \\ s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & c_\theta s_\phi \\ c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}$$

### 旋转矩阵( $\mathbf{n}$ -> $\mathbf{b}$ ) 到欧拉角

$$\begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}(r_{23}, r_{33}) \\ -\text{asin}(r_{13}) \\ \text{atan2}(r_{12}, r_{11}) \end{bmatrix}$$

## 附录C - 固件升级与恢复出厂设置

本产品支持在线升级固件，请关注超核电子官网[www.hipnuc.com](http://www.hipnuc.com) 来获取最新固件版本 固件升级步骤:

- 获取最新的固件程序。拓展名为.hex
- 连接模块，打开上位机，将模块和上位机波特率都设置为115200.切换到固件升级窗口
- 点击连接按钮，如出现模块连接信息。则说明升级系统准备就绪，点击文件选择器(...)选择拓展名为xxx.hex 的固件，然后点击开始编程。下载完成后会提示编程完成，此时关闭串口，重新上电，模块升级完成。

