



ASICamera2 软件开发包

版本:2, 6
2017. 9. 1

本手册版权供振旺光电公司所有，公司有权利随时变更本手册的内容而无须声明。



目录

1 介绍.....	3
2 枚举类型和结构体的定义.....	3
2.1 typedef enum ASI_BAYER_PATTERN.....	3
2.2 typedef enum ASI_IMG_TYPE.....	4
2.3 typedef enum ASI_GUIDE_DIRECTION.....	4
2.4 typedef enum ASI_FLIP_STATUS.....	4
2.5 typedef enum ASI_ERROR_CODE.....	4
2.5 typedef enum ASI_BOOL.....	5
2.7 typedef struct _ASI_CAMERA_INFO.....	5
2.8 typedef enum ASI_CONTROL_TYPE.....	5
2.9 typedef struct _ASI_CONTROL_CAPS.....	6
2.10 typedef enum ASI_EXPOSURE_STATUS.....	6
2.11 typedef struct _ASI_ID.....	6
3 函数定义.....	6
3.1 ASIGetNumOfConnectedCameras.....	6
3.2 ASIGetCameraProperty.....	6
3.3 ASIOpenCamera.....	7
3.4 ASIInitCamera.....	7
3.5 ASICloseCamera.....	7
3.6 ASIGetNumOfControls.....	7
3.7 ASIGetControlCaps.....	7
3.8 ASIGetControlValue.....	7
3.9 ASISetControlValue.....	8
3.10 ASISetROIFormat.....	8
3.11 ASIGetROIFormat.....	8
3.12 ASISetStartPos.....	8
3.13 ASIGetStartPos.....	9
3.14 ASIGetDroppedFrames.....	9
3.15 ASIEnableDarkSubtract.....	9
3.16 ASIDisableDarkSubtract.....	9
3.17 ASIStartVideoCapture.....	9
3.18 ASIStopVideoCapture.....	9
3.19 ASIGetVideoData.....	9
3.20 ASIPulseGuideOn.....	10
3.21 ASIPulseGuideOff.....	10
3.22 ASIStartExposure.....	10
3.23 ASIStopExposure.....	10
3.24 ASIGetExpStatus.....	10
3.25 ASIGetDataAfterExp.....	10
3.26 ASIGetID.....	10
3.27 ASISetID.....	10
3.28 ASIGetProductIDs.....	10
4 建议的调用顺序.....	11
4.1 初始化.....	11
4.2 读取和设置控件的值.....	11
4.3 图像捕捉.....	11
4.4 关闭相机.....	12



修改记录

时间	版本	备注
2017.9.1	2.6	删除 ASI_AUTO_MAX_EXP_MS, ASI_AUTO_MAX_EXP 单位 改成毫秒
2017.6.26	2.4	修改 ASIGetVideoData: iWaitms
2017.5.2	2.3	修改 ASIGetCameraProperty
2017.4.12	2.2	修改内容
2017.2.24	2.1	增加 ASI_CONTROL_TYPE: ASI_AUTO_MAX_EXP_MS
2016.12.9	2.0	增加 ASI_CONTROL_TYPE: ASI_ANTI_DEW_HEATER 增加 ASIGetProductIDs
2016.9.19	1.3	增加 ASI_CONTROL_TYPE: ASI_PATTERN_ADJUS 等 增加 ASIInitCamera

1 介绍

这个软件开发包（SDK）描述了一组可以用来操作 ASI 系列相机的函数，通过 C、C++、C #等开发工具调用，适用于 x86 或 x64 的 Windows，Linux，和 OSX 操作系统，以及 ARM 平台的 Linux。

头文件：ASICamera2.H

windows 下的导入库和动态库：ASICamera2.lib，ASICamera2.dll

在 Linux 的动态库和静态库：ASICamera2.so，ASICamera2.a

OSX 下的动态库和静态库：ASICamera2.dylib，ASICamera2.a

安装方法：

在 Windows 中，下载后解压 zip 文件到任何目录，并添加 DLL 的路径的系统环境变量，有时需要注销并重新登录。还可以将 DLL 置于包含应用程序可执行文件的文件夹中。

2 枚举类型和结构体的定义

2.1 typedef enum ASI_BAYER_PATTERN

```
{  
    ASI_BAYER_RG=0,  
    ASI_BAYER_BG,  
    ASI_BAYER_GR,  
    ASI_BAYER_GB  
}ASI_BAYER_PATTERN;  
Bayer滤镜类型
```



2.2 typedef enum ASI_IMG_TYPE

```
{
    ASI_IMG_RAW8 = 0, // 每个像素8位
    ASI_IMG_RGB24, // 每个像素包含RGB, 共3个字节 (仅彩色相机)
    ASI_IMG_RAW16, // 每个像素2个字节
    ASI_IMG_Y8, // 黑白模式, 每个像素一个字节 (仅彩色相机)
    ASI_IMG_END = -1
} ASI_IMG_TYPE;
    图像格式
```

2.3 typedef enum ASI_GUIDE_DIRECTION

```
{
    ASI_GUIDE_NORTH=0,
    ASI_GUIDE_SOUTH,
    ASI_GUIDE_EAST,
    ASI_GUIDE_WEST
} ASI_GUIDE_DIRECTION;
    导星方向
```

2.4 typedef enum ASI_FLIP_STATUS

```
{
    ASI_FLIP_NONE = 0, // 不翻转
    ASI_FLIP_HORIZ, // 水平翻转
    ASI_FLIP_VERT, // 竖直翻转
    ASI_FLIP_BOTH, // 水平+竖直翻转
} ASI_FLIP_STATUS;
    图像翻转
```

2.5 typedef enum ASI_ERROR_CODE

```
{
    ASI_SUCCESS = 0, // 操作成功
    ASI_ERROR_INVALID_INDEX, //非法的序号
    ASI_ERROR_INVALID_ID, //非法的ID
    ASI_ERROR_INVALID_CONTROL_TYPE, //非法的ControlType
    ASI_ERROR_CAMERA_CLOSED, //相机没有打开
    ASI_ERROR_CAMERA_REMOVED, //相机已经移除
    ASI_ERROR_INVALID_PATH, //没找到文件
    ASI_ERROR_INVALID_FILEFORMAT,
    ASI_ERROR_INVALID_SIZE, //错误的格式
    ASI_ERROR_INVALID_IMGTYPE, //不支持的格式
    ASI_ERROR_OUTOF_BOUNDARY, //尺寸错误
    ASI_ERROR_TIMEOUT, //超时
    ASI_ERROR_INVALID_SEQUENCE, //调用顺序错误
    ASI_ERROR_BUFFER_TOO_SMALL, //缓冲不够大
    ASI_ERROR_VIDEO_MODE_ACTIVE,
    ASI_ERROR_EXPOSURE_IN_PROGRESS,
    ASI_ERROR_GENERAL_ERROR, //其他错误
    ASI_ERROR_END
} ASI_ERROR_CODE;
```



错误代码

2.5 typedef enum ASI_BOOL

```
{
    ASI_FALSE = 0,
    ASI_TRUE
} ASI_BOOL;
真假
```

2.7 typedef struct _ASI_CAMERA_INFO

```
{
    char Name[64]; //相机名称
    int CameraID; //相机ID，用来区分不同的相机
    long MaxHeight; //最大高度
    long MaxWidth; // 最大宽度
    ASI_BOOL IsColorCam; //是否是彩色相机
    ASI_BAYER_PATTERN BayerPattern; //Bayer滤镜类型
    int SupportedBins[16]; //支持的bin数组，以0结束
    ASI_IMG_TYPE SupportedVideoFormat[8]; //支持的图像格式数组，以ASI_IMG_END结束
    double PixelSize; //像素尺寸(um)
    ASI_BOOL MechanicalShutter; //是否支持机械快门
    ASI_BOOL ST4Port; //是否有ST4
    ASI_BOOL IsCoolerCam; //是否冷冻相机
    ASI_BOOL IsUSB3Host; //是否工作为USB3.0
    ASI_BOOL IsUSB3Camera; //是否是USB3相机
    float ElecPerADU; //系统增益
    int OffsetLGain;
    int OffsetHGain;
    char Unused[16];
} ASI_CAMERA_INFO;
相机信息
```

2.8 typedef enum ASI_CONTROL_TYPE

```
{
    ASI_GAIN = 0, //增益
    ASI_EXPOSURE, //曝光时间(毫秒)
    ASI_GAMMA, //gamma (范围1到100, 默认50)
    ASI_WB_R, //白平衡的红色分量
    ASI_WB_B, //白平衡的蓝色分量
    ASI_BRIGHTNESS, //偏移
    ASI_BANDWIDTHOVERLOAD, //占总的带宽的百分比
    ASI_OVERCLOCK, //超频
    ASI_TEMPERATURE, //温度 (x10)
    ASI_FLIP, //image flip
    ASI_AUTO_MAX_GAIN, //自动调节时的最大增益
    ASI_AUTO_MAX_EXP, //自动调节时的, 单位是毫秒
    ASI_AUTO_MAX_BRIGHTNESS, //自动调节时的目标亮度
    ASI_HARDWARE_BIN, //硬件合并
    ASI_HIGH_SPEED_MODE, //高速模式

```



```

ASI_COOLER_POWER_PERC, //制冷功率(仅冷冻相机)
ASI_TARGET_TEMP, //sensor's target temperature(仅冷冻相机), 不需除以10
ASI_COOLER_ON, //打开制冷 (仅冷冻相机)
ASI_MONO_BIN, //
ASI_PATTERN_ADJUST, //只有1600 黑白相机支持
ASI_ANTI_DEW_HEATER, //保护玻璃加热
} ASI_CONTROL_TYPE;
    控制类型

```

2.9 typedef struct _ASI_CONTROL_CAPS

```

{
    char Name[64]; //控制类型名称, 比如"Gain" "Exposure"...
    char 描述[128]; //描述
    long MaxValue; //最大值
    long MinValue; //最小值
    long DefaultValue; //默认值
    ASI_BOOL IsAutoSupported; //是否支持自动调节
    ASI_BOOL IsWritable; //能否写入
    ASI_CONTROL_TYPE ControlType; //控制类型ID
    char Unused[32];
} ASI_CONTROL_CAPS;
    控制类型的内容

```

注意: ASI_TEMPERATURE的最大和最小值需要除以10

2.10 typedef enum ASI_EXPOSURE_STATUS

```

{
    ASI_EXP_IDLE = 0, //就绪, 可以开始曝光
    ASI_EXP_WORKING, //正在曝光
    ASI_EXP_SUCCESS, // 曝光成功可以读取数据
    ASI_EXP_FAILED, // 曝光失败
} ASI_EXPOSURE_STATUS;
    单张曝光时候的状态

```

2.11 typedef struct _ASI_ID

```

{
    unsigned char id[8];
} ASI_ID;
    可以写入到相机存储器的8位ID

```

3 函数定义

3.1 ASIGetNumOfConnectedCameras

语法: int ASIGetNumOfConnectedCameras()

用处: 得到连接的ASI相机个数

3.2 ASIGetCameraProperty

语法: ASI_ERROR_CODE ASIGetCameraProperty(ASI_CAMERA_INFO *pASICameraInfo, int iCameraIndex)



用处：得到指定序号（以0开始）的相机信息

描述：

ASI_CAMERA_INFO *pASICameraInfo: 指向相机信息结构体的指针

int iCameraIndex: 相机序号

示例：

```
int iNumofConnectCameras = ASIGetNumOfConnectedCameras();
ASI_CAMERA_INFO **ppASICameraInfo = (ASI_CAMERA_INFO
**)malloc(sizeof(ASI_CAMERA_INFO *)*iNumofConnectCameras);
for(int i = 0; i < iNumofConnectCameras; i++)
{
    ppASICameraInfo[i] = (ASI_CAMERA_INFO *)malloc(sizeof(ASI_CAMERA_INFO ));
    ASIGetCameraProperty(ppASICameraInfo[i], i);
}
```

注意：

可以在ASIOpenCamera之前调用

3.3 ASIOpenCamera

语法：ASI_ERROR_CODE ASIOpenCamera(int iCameraID)

用处：打开指定ID的相机。 这不会影响正在捕捉的相机，这是操作相机的第一步

3.4 ASIInitCamera

语法：ASI_ERROR_CODE ASIInitCamera (int iCameraID)

用处：初始化指定 ID 的相机，此 API 只影响您要初始化的相机，不会影响其他相机。这应该是第二个调用函数。

3.5 ASICloseCamera

语法：ASI_ERROR_CODE ASICloseCamera(int iCameraID)

用处：关闭指定 ID 的相机使其资源被释放。这应该是最后一个调用的函数。

3.6 ASIGetNumOfControls

语法：ASI_ERROR_CODE ASIGetNumOfControls(int iCameraID, int * piNumberOfControls)

用处：得到指定ID相机的控制类型的数量

3.7 ASIGetControlCaps

语法：ASI_ERROR_CODE ASIGetControlCaps(int iCameraID, int iControlIndex,

ASI_CONTROL_CAPS * pControlCaps)

用处：得到特定序号的控制类型的内容

描述：

int iCameraID: 相机ID

int iControlIndex: control index

ASI_CONTROL_CAPS * pControlCaps: pointer to control capacity

注意: iControlIndex 是控件序号，不是ControlType

3.8 ASIGetControlValue

语法：ASI_ERROR_CODE ASIGetControlValue (int iCameraID, ASI_CONTROL_TYPE

ControlType, long *plValue, ASI_BOOL *pbAuto)

用处：得到指定ID相机的某控制类型的值

描述：



int iCameraID: 相机ID
ASI_CONTROL_TYPE ControlType: 控制类型
long *pIValue: 指向当前值的指针
ASI_BOOL *pbAuto: 指针, 表示是否自动调节

3.9 ASISetControlValue

语法: ASI_ERROR_CODE ASISetControlValue(int iCameraID, ASI_CONTROL_TYPE ControlType, long IValue, ASI_BOOL bAuto)

用处: 设置指定ID相机的控制类型的值

描述:

int iCameraID: 相机ID
ASI_CONTROL_TYPE ControlType: 控制类型
long IValue: 要设置的值
ASI_BOOL bAuto: 是否要自动调节

注意: 当设置为自动调节(bAuto=ASI_TRUE), IValue应该设置为当前值

3.10 ASISetROIFormat

语法: ASI_ERROR_CODE ASISetROIFormat(int iCameraID, int iWidth, int iHeight, int iBin, ASI_IMG_TYPE Img_type)

用处: 设置感兴趣的区域 (ROI) 尺寸, 像素合并, 以及图像格式

描述:

int iCameraID: 相机ID
int iWidth: 图像宽度
int iHeight: 图像高度
int iBin: NxN 像素合并值
ASI_IMG_TYPE Img_type: 图像格式

注意: 要确保 iWidth%8=0, iHeight%2=0。对于 USB2.0 相机 ASI120, 确保 iWidth*iHeight%1024=0, 否则不能设置成功。

3.11 ASIGetROIFormat

语法: ASI_ERROR_CODE ASIGetROIFormat(int iCameraID, int *piWidth, int *piHeight, int *piBin, ASI_IMG_TYPE *pImg_type)

用处: 得到感兴趣的区域 (ROI) 尺寸, 像素合并, 以及图像格式

描述:

int iCameraID: 相机ID
int *piWidth: 图像宽度
int *piHeight: 图像高度
int *piBin: 像素合并值
ASI_IMG_TYPE *pImg_type: 图像格式

3.12 ASISetStartPos

语法: ASI_ERROR_CODE ASISetStartPos(int iCameraID, int iStartX, int iStartY)

用处: 设置ROI的起始位置

描述:

int iCameraID: 相机ID
int iStartX: x轴的起始位置



int iStartY: y轴的起始位置

注意: 起始位置是相对于像素合并后的图像。ASISetROIFormat 后 ROI 会变成中央区域, 调用此函数使之回到原来的位置。

3.13 ASIGetStartPos

语法: ASI_ERROR_CODE ASIGetStartPos(int iCameraID, int *piStartX, int *piStartY)

用处: 得到ROI的起始位置

描述:

int iCameraID: 相机ID

int *piStartX: x轴的起始位置

int *piStartY: y轴的起始位置

注意: 起始位置是相对于像素合并后的图像

3.14 ASIGetDroppedFrames

语法: ASI_ERROR_CODE ASIGetDroppedFrames(int iCameraID, int *piDropFrames)

用处: 得到视频模式时的丢帧数量, 每次开始视频清零

3.15 ASIEnableDarkSubtract

语法: ASI_ERROR_CODE ASIEnableDarkSubtract(int iCameraID, char *pcBMPPath)

用处: 减暗场

描述:

int iCameraID: 相机ID

char *pcBMPPath: 暗场图片的路径(.bmp)

注意: 暗场图像是由相机的 direct show 驱动得到, 位于捕获应用程序的菜单“video capture filter”->“ROI 和其他”页

3.16 ASIDisableDarkSubtract

语法: ASI_ERROR_CODE ASIDisableDarkSubtract(int iCameraID)

用处: 取消减暗场

3.17 ASIStartVideoCapture

语法: ASI_ERROR_CODE ASIStartVideoCapture(int iCameraID)

用处: 开始连续曝光

3.18 ASIStopVideoCapture

语法: ASI_ERROR_CODE ASIStopVideoCapture(int iCameraID)

用处: 停止连续曝光

3.19 ASIGetVideoData

语法: ASI_ERROR_CODE ASIGetVideoData(int iCameraID, unsigned char* pBuffer, long lBuffSize, int iWaitms)

用处: 调用 ASIStartVideoCapture 后, 开始连续图像捕捉, 如果调用两次, 并不能获得两次相同的帧。

描述:

unsigned char* pBuffer: 指向图像缓冲区的指针

long lBuffSize: 缓冲区的大小

int iWaitms: 等待时间, 单位是毫秒, -1 是无限等待

注意: 如果读取速度不够快的话, 新得到的帧会被丢弃, 最好建立一个环形缓冲区。



bufSize 的字节数: RAW8 和 Y8, bufSize >= image_width*image_height, RAW16, bufSize >= image_width*image_height *2, RGB8, bufSiz >= image_width*image_height *3

建议的iWaitms 值: exposure_time*2 + 500毫秒

3.20 ASIPulseGuideOn

语法: ASI_ERROR_CODE ASIPulseGuideOn(int iCameraID, ASI_GUIDE_DIRECTION direction)

用处: 发送 ST4 导星信号开始导星, 仅带有 ST4 口的相机支持

注意: 之后必须调用ASIPulseGuideOff 来停止导星

3.21 ASIPulseGuideOff

语法: ASI_ERROR_CODE ASIPulseGuideOff(int iCameraID, ASI_GUIDE_DIRECTION direction)

用处: 发送 ST4 导星信号停止导星, 仅带有 ST4 口的相机支持

3.22 ASIStartExposure

语法: ASI_ERROR_CODE ASIStartExposure(int iCameraID)

用处: 开始单张曝光

3.23 ASIStopExposure

语法: ASI_ERROR_CODE ASIStopExposure(int iCameraID)

用处: 中止曝光

注意: 如果中止曝光后的曝光状态是 ASI_EXP_SUCCESS, 你仍可以读取图像

3.24 ASIGetExpStatus

语法: ASI_ERROR_CODE ASIGetExpStatus(int iCameraID, ASI_EXPOSURE_STATUS *pExpStatus)

用处: 得到单张曝光的状态

注意: 开始单张曝光后, 需要连续地读取曝光状态

3.25 ASIGetDataAfterExp

语法: ASI_ERROR_CODE ASIGetDataAfterExp(int iCameraID, unsigned char* pBuffer, long lBuffSize)

用处: 单张曝光成功后读取图像

描述:

int iCameraID: 相机 ID

unsigned char* pBuffer: 指向图像缓冲的指针

long lBuffSize: 缓冲的大小

注意: lBuffSize 参考 ASIGetVideoData ()

3.26 ASIGetID

语法: ASI_ERROR_CODE ASIGetID(int iCameraID, ASI_ID* pID)

用处: 得到储存在相机falsh里的ID, 仅USB3.0相机支持

3.27 ASISetID

语法: ASI_ERROR_CODE ASISetID(int iCameraID, ASI_ID ID)

用处: 写入ID到相机falsh里, 仅USB3.0相机支持

3.28 ASIGetProductIDs

语法: int ASIGetProductIDs(int* pPIDs)

用处: 得到所有支持的相机PID, 先使pPIDs为0,得到长度, 然后分配内存再次读取PID

描述:

int* pPIDs: 指向 PIDs数组的指针

返回值: 数组长度。

4 建议的调用顺序

4.1 初始化

得到连接的相机的数量--> ASIGetNumOfConnectedCameras

得到相机的信息, 包括ID、名称、分辨率等, ID是不会改变的--> ASIGetCameraProperty

打开相机 -->ASIOpenCamera (注意: 此SDK可以操作多个相机, 通过CameraID区分)

初始化-->ASIInitCamera

得到控制类型的数量--> ASIGetNumOfControls

得到每个控制类型的信息-->ASIGetControlCaps

设置图像尺寸和格式-->ASISetROIFormat

设置ROI的起始位置-->ASISetStartPos

4.2 读取和设置控件的值

ASIGetControlValue

ASISetControlValue //曝光时也可以操作

4.3 图像捕捉

有两种曝光模式: 视频模式和单张模式。视频模式时图像是连续采集的, 单张模式时每次只捕捉一张图片

● 视频模式

开始视频捕捉-->ASIStartVideoCapture

读取图像-->ASIGetVideoData

停止捕捉-->ASIStopVideoCapture

建议在单独的线程里对图像操作:

```
while(1)
{
    if(ASIGetVideoData == ASI_SUCCESS)
    {
        ...
    }
}
```

● 单张曝光

ASIStartExposure

```
while(1)
{
    ASIGetExpStatus(&status)
    ...
}
```

中止曝光: ASIStopExposure

if(status == ASI_EXP_SUCCESS)//如果曝光成功则读取图片



ASIGetDataAfterExp

4.4 关闭相机

ASICloseCamera//释放资源