



VS1 = WATER SENSOR DHT11=TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR  
 RM1 = 5V,2-CHANNEL RELAY MODULE SS1-SS4 = SOIL SENSOR MODULE