

MITEL

# Tel 5312 IP



## Teléfono Mitel 5312 IP

- 1 Pantalla
- 2 Indicador de timbre/mensaje
- 3 Controles de volumen, altavoz y silencio
- 4 Teclas de funciones fijas
- 5 Teclado
- 6 Teclas personales
- 7 Altavoz
- 8 Auricular

## Teclas de funciones fijas

- ALTAVOZ
- SILENCIAR
- MENÚ
- CANCELAR
- REMARCAR
- EN ESPERA
- TRANSFERENCIA/CONFERENCIA
- MENSAJE



**NOTA:** Para obtener más información sobre cómo usar otras funciones o cómo programar las Teclas personales en el Teléfono 5312 IP, consulte la Guía del usuario del teléfono 5312/5324 IP que se encuentra en [www.mitel.com](http://www.mitel.com), o póngase en contacto con el Administrador.

## Realización de una llamada

- 8 Levante el auricular o
- 3 Pulse .
- 5 Marque el número o
- 6 Pulse la tecla **Marcación rápida** o
- 4 Pulse o
- 5 Marque el prefijo para llamadas externas (por ejemplo, 9) y luego el número.

## Contestación de una llamada

- 8 Levante el auricular o
- 3 Pulse y comience a hablar.

## Finalización de una llamada

- 4 Pulse , o bien
- 8 Cuelgue el auricular.

## Colocación de una llamada en espera

- 4 Pulse .
- La tecla de línea parpadea.
- 8 Cuelgue el auricular, si fuera necesario.

## Recuperación de una llamada en espera

- 8 Levante el auricular o
- 3 Pulse .
- 6 Pulse la tecla de línea que está parpadeando.

## Recuperación de un mensaje

- 4 Pulse . Parpadea cuando hay un mensaje esperando.
- Siga las instrucciones del correo de voz para recuperar el mensaje.

## Transferencia de una llamada

- 4 Pulse .
- 5 Marque el número. Espere una respuesta.
- 8 Cuelgue o anuncie la transferencia y luego cuelgue.

## Llamadas de conferencia

- 4 Pulse .
- 5 Marque el número. Espere una respuesta.
- 4 Pulse .

## Programación de una Marcación rápida

- 4 Pulse .
- 5 Pulse # hasta que aparezca **Teclas personales?** .
- 5 Pulse \* .
- 6 Pulse una **Tecla personal** .
- 5 Pulse \* .
- 5 Marque el número.
- 6 Pulse nuevamente la **Tecla personal** .
- 5 Pulse \* para hacer el número privado o
- 5 Pulse # para mantener visible el número.
- 4 Pulse .

## Ajuste de niveles de volumen

Ajuste el volumen de timbre cuando el teléfono esté sonando. Ajuste el volumen del altavoz cuando esté usando el auricular o altavoz.

- 3 Pulse en forma reiterada para subir el volumen, o varias veces para bajar el volumen.
- 3 Pulse para silenciar su micrófono. Para obtener detalles, consulte la Guía de usuario del teléfono 5312/5324 IP.