

MITEL

Tel 5324 IP



NN0331

Teléfono Mitel 5324 IP

- 1 Pantalla
- 2 Teclas variables
- 3 Indicador de timbre/mensaje
- 4 Controles de volumen, altavoz y silencio
- 5 Teclas de funciones fijas
- 6 Teclado
- 7 Teclas personales
- 8 Altavoz
- 9 Auricular

Teclas de funciones fijas

- ALTAVOZ
- SILENCIAR
- MENÚ
- CANCELAR
- REMARCAR
- EN ESPERA
- TRANSFERENCIA/CONFERENCIA
- MENSAJE



NOTA: Para obtener más información sobre cómo usar otras funciones o cómo programar las Teclas personales en el Teléfono 5324 IP, consulte la Guía del usuario del teléfono 5312/5324 IP que se encuentra en www.mitel.com, o póngase en contacto con el Administrador.

Realización de una llamada

- 9 Levante el auricular o
- 4 Pulse .
- 6 Marque el número, o bien
- 7 Pulse una tecla de **Marcación rápida** o
- 5 Pulse .
- 6 Marque el prefijo para llamadas externas (por ejemplo, 9) y luego el número.

Contestación de una llamada

- 9 Levante el auricular o
- 4 Pulse y comience a hablar

Finalización de una llamada

- 5 Pulse .
- 9 Cuelgue el auricular.

Colocación de una llamada en espera

- 5 Pulse .
- La tecla de línea parpadea.
- 9 Cuelgue el auricular, si fuera necesario.

Recuperación de una llamada en espera

- 9 Levante el auricular o
- 4 Pulse .
- 7 Pulse la tecla de línea que parpadea.

Recuperación de un mensaje

- 5 Pulse .
- Parpadea cuando hay un mensaje esperando.
- Siga las instrucciones del correo de voz para recuperar su mensaje.

Transferencia de una llamada

- 5 Pulse .
- 6 Marque el número. Espere una respuesta.
- 9 Cuelgue o anuncie la transferencia y luego cuelgue.

Realizar una llamada de conferencia

- 5 Pulse .
- 6 Marque el número. Espere una respuesta.
- 5 Pulse .

Programación de una Marcación rápida

- 5 Pulse .
- 2 Pulse **No** hasta que aparezca **Teclas personales?**
- 2 Pulse **Sí**.
- 7 Pulse una Tecla personal.
- 2 Pulse **Cambiar**.
- 2 Pulse **Sí** para **¿Marcación rápida?**
- 6 Marque el número.
- 2 Pulse **Priv** para hacer el número privado.
- 2 Pulse **Guardar**.
- 5 Pulse .

Ajuste de niveles de volumen

Ajuste el volumen de timbre cuando el teléfono esté sonando. Ajuste el volumen del auricular o altavoz cuando esté usando el auricular o altavoz.

- 4 Pulse varias veces para subir el volumen o varias veces para bajar el volumen.
- 4 Pulse para silenciar el micrófono. Para obtener detalles, consulte la Guía de usuario del teléfono 5312/5324 IP.