

Mitel

5360 IP Phone



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Pantalla | Altavoz |
| 2 Indicador de timbre/mensaje | Silencio |
| 3 Controles de volumen, altavoz y silencio | Aplicaciones |
| 4 Teclas de función fijas | Cancelar |
| 5 Teclado | Remarcar |
| 6 Barra lateral del dispositivo (consulte el otro lado) | Espera |
| 7 Icono de contexto y teclas de navegación de la página | Transferencia/Conferencia |
| 8 Altavoz | Mensaje |
| 9 Auricular | |



NOTA: Para obtener más información sobre cómo usar otras funciones o cómo programar las Teclas personales en el 5360 IP Phone, consulte la *Guía del usuario del 5360 IP Phone* que se encuentra en www.mitel.com, o póngase en contacto con el Administrador.

Realización de una llamada

- 9 Levante el auricular O
- 3 Presione
- 5 Marque el número O
- 7 Presione la tecla **Marcación rápida** O
- 5 Presione O
- 5 Marque el prefijo para llamadas externas (por ejemplo, 9) y luego el número.

Contestación de una llamada

- 9 Levante el auricular O
- 3 Presione y comience a hablar.

Finalización de una llamada

- 4 Presione
- 9 Cuelgue el auricular.

Colocación de una llamada en espera

- 6 Presione la tecla de línea que está parpadeando.
- 9 Cuelgue el auricular, si fuera necesario.

Recuperación de una llamada en espera

- 9 Levante el auricular O
- 3 Presione
- 7 Presione la tecla de línea que parpadea.

Recuperación de un mensaje

- 4 Presione Parpadea cuando hay un mensaje esperando. Siga las instrucciones del correo de voz para recuperar el mensaje.

Transferencia de una llamada

- 4 Presione
- 5 Marque el número. Espere una respuesta.
- 9 Cuelgue O espere que responda la persona a quien llamó, anuncie la transferencia y luego cuelgue.

Realizar una llamada de conferencia

- 6 Presione
- 5 Marque el número del nuevo interlocutor. Espere una respuesta.
- 4 Presione

Programación de una Marcación rápida

- 4 Presione **Aplicaciones** Presione **Configuración**. Presione **Teclas programables**. Presione la tecla que desea programar. Presione **Marcación rápida**. Presione **Editar información** e ingrese la etiqueta para la Marcación rápida. Presione **Editar número** e ingrese el número telefónico para la Marcación rápida. Presione **OK**. Presione **Guardar**. Presione **Cerrar** y luego Presione **Cerrar** de nuevo.

Ajuste de niveles de volumen








Ajuste el volumen del timbre cuando el teléfono esté sonando. Ajuste el volumen del auricular o altavoz cuando esté usando el auricular o altavoz.

- 3 Presione varias veces para subir el volumen O varias veces para bajar el volumen.
- 3 Presione para silenciar su micrófono.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Barra lateral del dispositivo


La barra lateral del dispositivo es una barra vertical que se encuentra del lado derecho de su teléfono. Contiene iconos de inicio rápido para obtener acceso inmediato a las aplicaciones y funciones del teléfono que más se utilizan. La barra lateral del dispositivo puede contener los iconos que se muestran en la tabla siguiente.

Aplicación/Icono	Función
 Historial de llamadas	Utilice la aplicación Historial de llamadas para mostrar las listas de llamadas que ha perdido, realizado y respondido. Esta función le permite filtrar los registros de llamadas y mostrar la información en cada llamada en la lista.
 Correo de voz	Utilice la aplicación Correo de voz para iniciar y finalizar sesión de las casillas de correo de voz y revisión de mensajes.
 Personas	Utilice la aplicación Personas para agregar, borrar y editar los nombres y números de contacto. Desde la aplicación Personas también puede marcar el número de cualquier persona de la lista de contactos. La ventana Personas muestra hasta ocho contactos por página, por apellido en orden alfabético.
 Desvío de llamadas	Utilice esta aplicación para habilitar o deshabilitar la opción Desviar llamadas siempre, y para ver y modificar la configuración predeterminada del Desvío de llamadas.
 Ilum. de fondo	Apaga la iluminación de fondo.
 Ayuda	Despliega la ayuda en el 5360 IP Phone.
 Teléfono/Casa	Regresa la pantalla al menú principal.


Configuración de la pantalla táctil

Calibre la pantalla del teléfono para obtener precisión al tacto. Active el tono de botón para recibir un tono audible que indique que activó el icono o el botón. Consulte los procedimientos siguientes.

Calibración de la pantalla del teléfono

Presione **Aplicaciones** 
Presione **Configuración**
Presione Calibrar pantalla
Toque el centro de cada + para calibrar la pantalla.

Activación del tono de botón

Presione **Aplicaciones** 
Presione **Configuración**
Presione **Respuesta de audio**
Habilite el tono de botón

Acceso a las aplicaciones

Para abrir una aplicación, Presione el icono de la aplicación específica en la barra lateral del dispositivo

O BIEN

Presione **Aplicaciones**  para abrir la ventana Aplicaciones y luego pulsar el nombre de la aplicación.

Personalización de la configuración del teléfono


Presione **Aplicaciones** 
Presione **Configuración**

Limpieza de la pantalla del teléfono


Presione **Aplicaciones** 
Presione **Modo limp.**

Presione la tecla **Aplicaciones**  de nuevo cuando termine para salir del Modo limp.

Obtener acceso a Ayuda en el teléfono 5360

Presione el icono Ayuda en el barra lateral del dispositivo si se encuentra disponible. 

Habilitación de Reenvío de llamadas


Presione el icono Desvío de llamadas. 

Si ya está programado el número, Presione **Activar** o ingrese un número de destino nuevo y presione **Activar**.

Desactivación de Reenvío de llamadas

Presione el icono Desvío de llamadas.
Presione **Desactivar**. 

Agregar Contactos a Personas

Presione el icono Personas
Presione **Nuevo**. 
Presione las teclas que desee para ingresar el nombre del contacto.
Presione **Editar número** e ingrese el número con el teclado numérico en pantalla.
Presione **Guardar y luego Cerrar**.