

MITEL 5320 IP PHONE



- | | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| 1 | Pantalla | | Altavoz |
| 2 | Indicador de timbre/mensaje | | Silencio |
| 3 | Controles de volumen, altavoz y silencio | | Menú |
| 4 | Teclas de función fijas | | Cancelar |
| 5 | Teclado | | Remarcar |
| 6 | Teclas de navegación de página | | Espera |
| 7 | Teclas de función programables y teclas variables | | Transferencia/Conferencia |
| 8 | Altavoz | | Mensaje |
| 9 | Auricular | | |

NOTA: Para obtener más información sobre el uso de la función de silencio o de otras funciones, o sobre la programación de teclas personales en el teléfono 5320 IP, consulte la *Guía del usuario del 5320 IP* que se encuentra en www.mitel.com, o póngase en contacto con el Administrador. **Usuarios de SIP:** Para obtener más información sobre el uso del teléfono SIP 5320 IP Phone, consulte la *Guía de usuario y administrador SIP de los teléfonos 5320/5330/5340 IP*.

Realización de una llamada

- 9 Levante el auricular O
- 3 Presione
- 5 Marque el número O
- 7 Presione la tecla **Marcación rápida** O
- 5 Presione O
- 5 Marque el prefijo para llamadas externas (por ejemplo, 9) y luego el número.

Contestación de una llamada

- 9 Levante el auricular O
- 3 Presione y comience a hablar.

Finalización de una llamada

- 4 Presione O
- 9 Cuelgue el auricular.

Colocación de una llamada en espera

- 6 Presione la tecla de línea que está parpadeando.
- 9 Cuelgue el auricular, si fuera necesario.

Recuperación de una llamada en espera

- 9 Levante el auricular O
- 3 Presione
- 7 Presione la tecla de línea que parpadea.

Recuperación de un mensaje

- 4 Presione Parpadea cuando hay un mensaje esperando.
Siga las instrucciones del correo de voz para recuperar el mensaje.

Transferencia de una llamada

- 4 Presione
- 5 Marque el número. Espere una respuesta.
- 9 Cuelgue O espere que responda la persona a quien llamó, anuncie la transferencia y luego cuelgue.

Realizar una llamada de conferencia

- 6 Presione
- 5 Marque el número del nuevo interlocutor.
Espere una respuesta.
- 4 Presione

Programación de una Marcación rápida

- 4 Presione **Menú** O
Presione **Configuración**.
Presione **Teclas programables**.
Presione la tecla que desea programar.
Presione **Marcación rápida**.
Presione **Editar etiqueta** e ingrese la etiqueta para la Marcación rápida.
Presione **Guardar**.
Presione **Editar número** e ingrese el número telefónico para la Marcación rápida.
Presione **Guardar** dos veces.
Presione **Cerrar** dos veces

Ajuste de niveles de volumen

Ajuste el volumen del timbre cuando el teléfono esté sonando. Ajuste el volumen del auricular o altavoz cuando esté usando el auricular o altavoz.

- 3 Presione varias veces para subir el volumen O varias veces para bajar el volumen.
- 3 Presione para silenciar su micrófono.