

## -Read me

1. חבר את הבקר למחשב בעזרת הכבל הייעודי.
2. חוון את השלט לחיישן קבלת הקלט מהשלט(משטח קטן עם נקודה כסופה קטנה עליה)
3. לחץ על המקשים 1\2\3 וראה שהמסך, הנורות וזווית מנוע הסרבו עובדים בהתאם.
4. חזור על שלב 3 כמה פעמים שתרצה
5. הינך רשאי בכל שלב ללחוץ על הכפתור שמחובר למטריצה לאיפוס המנוע לזווית 0 ולכיבוי הנורות.