

## **הוראות למפעיל**

1. הדלק את המערכת

2. כוון את המוט לאמצע ולחץ על הכפתור שיאפס את מיקומו.

3. הזז את המוט טיפה.