

הוראות למפעיל:

לשם שימוש בבקר יש לחברו למקור מתח. כעת פעולת האוורור החלה לפעול אוטומטית ברחבי המפעל. בנוסף, חיישן המרחק פועל אוטומטית ומתחיל למדוד מרחק מן המכולה. שים לב כי אחת מהנורות (ירוקה או אדומה) תדלק.

משמעות הנורה האדומה- קיים עצם זר בטווח הקטן מהמותר (1.5 מטר) מן המכולה. שים לב כי כיתוב "DANGER!!!" יופיע על מסך הLCD בהתאם.

משמעות הנורה הירוקה- לא קיים עצם זר בטווח המכולה, המצב תקין.

במצב שהנורה הירוקה פועלת ניתן ללחוץ על הלחצן לחיצה ממושכת על מנת להציג על המסך את הצוות שאחראי על המכולה בנקודת זמן זו. בעת סכנה (נורה אדומה דולקת) לא יוצג שם הצוות האחראי אלא רק הכיתוב "DANGER!!!".

אופן הדלקת הנורות תלויה במשתמש ובמרחק שלו מחיישן המרחק ואופן ההצגה על המסך שתלויה חלקית במשתמש.