

קובץ הוראות למפעיל:

חברו את המערכת לחשמל (5 וולט).

למערכת קיימים חיישני טמפרטורה וגז.

בנוסף, קיים מסך LCD, נורה ו-servo על מנת לציין למשתמש על הטמפרטורה ועל העשן.

מצבים צפויים של המערכת:

1. בעת חיבור המערכת לחשמל והפעלתה, תוצג הודעת כניסה למערכת.
2. אם מדד העשן הוא מעל 80, תוצג למסך הודעה, הנורה תידלק.
3. אם מדד העשן מתחת ל80, עבור טווחי טמפרטורות שונים תוצג הודעה בהתאם.
4. במידה והטמפרטורה גבוהה במיוחד הסרבו ("המאוורר") ידלק.