

נספח הוראות למפעיל:

1. הכנסת הקלט של "הספק": כמות שוקולד, כמות קצפת, וכמות בייסקוויטים ב-Watch1.
2. לחיצה על X7 תתחיל את יום העבודה ונורית Y7 תידלק. במידה ואין מספיק חומרי גלם לביצוע לפחות איטרציה אחת, Y7 תהבהב 3 פעמים ותיכבה (בצג יופיעו 0 קרמבויים מוכנים).
3. לחיצה על X11 תתחיל איטרציה. בתחילת כל איטרציה במידה ואין מספיק חומרי גלם, נורית Y7 תהבהב 3 פעמים ותציג את סך הקרמבויים המוכנים בצג.
4. לחיצה על X10 תפעיל את מכונה א' ותאפשר לבצע את פעולת הזילוף
5. לחיצה על X1, X2, X4 לשינוי טמפרטורות ו/או חיישן מיקום, במידה ופעולת הזילוף מתקיימת, נורית Y4 תידלק.
6. לחיצה על X3 מהווה אות מהמצלמה לסיום הזילוף ונורות Y0, Y1 יהבהבו במשך 4 שניות בזמן המעבר למכונה ב'. אין ללחוץ על הכפתור הבא עד לסיום ההבהוב.
7. לחיצה על X6 תפעיל את מכונה ב' שאחראית על טבילת השוקולד. נורית Y3 תידלק במשך 5 שניות. אין ללחוץ על הכפתור הבא עד לכיבוי נורית זו. בלחיצה זו מתבצע דגימה של מספר לטובת אבחנה איזה סוג ציפוי.
8. הרמה והורדה של X0 תבצע אריזה של כל קרמבו יחיד. בהורדת המתג בפעם החמישית, נורית Y2 תידלק, המעידה על כך שנותר עוד קרמבו אחד. בהורדת המתג בפעם השישית, נורית Y2 נכבית.
9. לטובת ביצוע איטרציה נוספת יש להוריד את כלל המתגים (מלבד X7) וללחוץ על X11 בשנית (כדי לכבות אותה) ואז שוב כדי להתחיל איטרציה חדשה.
10. בסיום יום יש לכבות את כל המתגים כולל מתג X11 ויופיע בצג את סך הקרמבויים שהוכנו.