

## הנחיות למפעיל-

### נספח 1: קובץ הוראות למפעיל:

1. יש לחבר את הבקר למחשב באמצעות כבל ה-USB
2. יש לחבר את הבקר לחשמל
3. יש לוודא שהמטוטלת נמצאת בנקודה שבה הזווית 0
4. יש לצרוב את הקוד מהתוכנה לבקר
5. יש להיכנס ל-serial plotter ולהזין את ערך הזווית הרצוי
6. יש להזיז את המטוטלת ולראות כיצד היא חוזרת לזווית שהוכנסה לה