

נספח 1: קובץ הוראות למפעיל:

1. יש לחבר את הבקר למחשב באמצעות כבל ה-USB
2. יש לחבר את הבקר לחשמל
3. יש לוודא שהמטוטלת נמצאת בנקודה שבה הזווית 0
4. יש לצרוב את הקוד מהתוכנה לבקר
5. יש להיכנס ל-plotter serial ולהזין את ערך המעלות הרצוי ב-6. message type יש להזיז את המטוטלת ולראות כיצד היא חוזרת לערך שהוכנס לה