

Readme

הוראות מפעיל :

1. חבר את הבקר באמצעות כבל USB למחשב .
2. תחילת וודא כי המטוטלת ממוקמת בזווית של 0
3. חבר את הבקר אל החשמל
4. צרוב את הקוד מהתוכנה אל הבקר
5. כנס אל הPlotter serial והזן את ערך המעלות הרצוי (בין 15- ל15 מעלות)
6. הזז את המטוטלת לזווית של 45 מעלות וראה כיצד היא מתכנסת לערך המוזן .