

READ.ME

הוראות למפעיל:

1. יש לחבר את הבקר למחשב באמצעות כבל ה-USB והמנוע לחשמל
2. יש לאפס את המטוטלת לזווית אפס (למעלה)
3. יש לצרוב את הקוד מהתוכנה לבקר
4. יש להיכנס monitor serial ולהזין את ערך הזווית הרצויה
5. יש להזיז מעט את המטוטלת
6. המטוטלת תתקבע על הזווית שהוזנה