

הוראות מפעיל- Read Me

על מנת להשתמש במיקרו בקר יש לחבר אותו למקור מתח. כעת המערכת תפעל, הסרבו יסתובב, הטמפרטורה תוצג במוניטור, מסך ה-LCD ידלק ותופיע הודעה: "Welcome Home".

בעת התקרבות לחיישן האולטרה-סוניק (חיישן המרחק) במרחק של בין 0-20 ס"מ ובמידה והטמפרטורה גבוהה מ-26.5 מעלות צלזיוס נורת הליד האדומה תהבהב ומרחק העצם מהחיישן יופיע במסך ה-LCD.