

הנחיות מפעיל

1. יש לחבר את המערכת לחשמל ולמחשב עם קוד הארדואינו.
2. יש להזין זווית רצויה באמצעות ממשק המשתמש ב serial monitor .
3. יש להזיז את המטוטלת ולחכות להתייצבות המערכת.