

הוראות למפעיל

1. הדלק את המערכת
2. כוון את המוט לאמצע (זווית 90) ולחץ על הכפתור reset שיאפס את מיקומו.
3. הזז את המוט טיפה לאחד הצדדים.