

הוראות למפעיל

- מקם את המכשיר בצורה מאוזנת על קיר המטבח, כאשר הוא נמצא בגובה נוח מהרצפה או המשטח שמתחתיו כך שלא יפריע להוצאת הנייר (מומלץ לפחות 50 ס"מ)
- הכנס את גליל הנייר ומקם את קצה הנייר בין גלגלי המנוע של המכונה.
- הדלק את המכשיר והרשה לו לעבור הגדרה ראשונית בה הוא נדלק ומודד מרחק התחלתי. נורת הלב האדומה תהבהב מספר פעמים.
- לאחר סיום תהליך הקליברציה, נורת הלב הירוקה תידלק מה שמסמן את זה שהמכשיר פועל וממתין לעבודה.
- מקם את ידך במרחק של עד 80% מהמרחק המקסימלי בין המכשיר למשטח מתחתיו.
- המכשיר יוציא נייר עד לאורך המבוקש.
- לאחר תלישת הנייר ופינוי משדה הראייה של החיישן המכשיר יחזור למצב שינה ויציג כמה נייר נשאר בתוך המכונה.
- ברגע שגליל הנייר בתוך המכונה ירד מתחת ל-10% מגודלו ההתחלתי מסך הלב יתריע על כך שהגליל עומד להיגמר.