

קובץ הוראות למפעיל:

• עבור המפעיל:

-הפעלת המערכת:

1. וודא שהמערכת מחוברת לחשמל וכל החיבורים מחוברים בצורה תקינה כפי שמופיע בטבלת הרכיבים.
2. לחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המערכת.

-כיבוי המערכת:

1. לחץ על כפתור הכיבוי כדי להפסיק את הפעולות של המערכת.
2. בדוק כי נורות ה-LED כבויים והמערכת לא פעילה.

• עבור העובד:

1. הנח את הכרטיס האישי שלך בסמוך לחיישן **RFID** בהתאם להוראות הכתובות על מסך ה-**LCD**.
2. המסך **LCD** יציג הודעה במקרה של זיהוי מוצלח או נכשל:
 - 1.2- אם הזיהוי אושר, המערכת תפעיל את הנורה הירוקה, מנוע ה-**Servo** יסתובב ומסך ה-**LCD** יציג הודעה עם אישור הכניסה. במצב זה, אתה רשאי להיכנס למקום העבודה.
 - 2.2- אחרת- הזיהוי נדחה, המערכת תפעיל את הנורה האדומה, ברקע- יתנגן שיר של "הפנתר הוורוד", ועל מסך ה-**LCD** תוצג הודעה המורה על דחיית הכניסה. במצב זה, אסור לך להיכנס למקום העבודה.