

## קובץ הוראות למפעיל- README:

1. חבר את כבל הרשת ליציאה המיועדת על הלוח.
2. בחר את הלוח המתאים בהתאם לדרישות המערכת.
3. צרוב את הקוד שסופק על הלוח באמצעות התוכנה.
4. כעת תוצג על מסך הLCD הודעה: "System Ready" ומיד אחריה ההודעה:  
"Welcome To Din's Hotel! :)".
5. הצב את חיישן התנועה במיקום אסטרטגי בתוך חלל החדר, ודא שהוא מגן על אזור הכספת.
6. התקרב לחיישן התנועה והתבונן בתגובת המערכת, כולל הודעה על מסך הLCD בה כתוב "Thief is here!", התראה קולית מהזמזם, נורית חיווי קבועה דלוקה ותנועת המצלמה המדומה.
7. בדוק את תפקוד לחצן החירום על ידי לחיצה עליו. ודא שהוא מבצע קריאה לביטחון (police) ושמוצגת הודעה על מסך הLCD בה כתוב "Calling to the Police".  
ניתן לבצע בדיקה זו בכל מקרה חירום שמתבצע, ללא קשר להתקרבות לכספת.