

Readme:

1. וודא שהמערכת מחוברת לחשמל וכל החיבורים מחוברים בצורה תקינה כפי שמופיע בטבלת הרכיבים.
2. לחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המערכת.
3. התקרב לחיישן התנועה.
4. במסך הLCD יופיע הכיתוב "Bonapetit".
5. שים לב כי הנורה מהבהבת והדלת נפתחת כך שתוכל לצאת החוצה אל מרפסת חדר האוכל.
6. לאחר שתסיים לאכול/ במידה ותרצה להיכנס חזרה לחדר האוכל, לחץ על הכפתור בסמוך לדלת על מנת להיכנס חזרה לחדר האוכל.
7. במסך הLCD יופיע הכיתוב "Have a good day".
8. שים לב כי הנורה מהבהבת והדלת נפתחת כך שתוכל להיכנס חזרה.