

## קובץ הוראות למפעיל:

1. הדלק את המערכת, בהדלקה ראשונית המערכת תתחיל במצב אוטומטי.
2. במצב אוטומטי:
  - 2.1. במידה והטמפרטורה נמוכה מ-26 מעלות מנוע ה-servo יהיה בזווית 180 מעלות, הנורה האדומה תדלק
  - 2.2. במידה והטמפרטורה גבוהה מ-27 מנוע ה-servo יהיה בזווית 0 מעלות, הנורה הירוקה תדלק והאדומה תכבה.
3. במידה ותרצה לעבור למצב ידני תלחץ על כפתור הלחץ מספר 2.
4. במצב ידני:
  - 4.1. במידה והסטטוס הוא חלון דלוק ומזגן כבוי ותרצה להחליף זאת תחלץ על הכפתור הלחץ מספר 1.
    - 4.1.1. מנוע ה-servo יהיה בזווית 0 מעלות, הנורה הירוקה תדלק והאדומה תכבה.
  - 4.2. במידה והסטטוס הוא מזגן דלוק וחלון כבוי ותרצה להחליף זאת תחלץ על הכפתור הלחץ מספר 1.
    - 4.2.1. מנוע ה-servo יהיה בזווית 180 מעלות, הנורה האדומה תדלק