

הוראת למפעיל

1. על מנת להפעיל את המנוע של מגש המנות לחץ פעם אחת על כפתור הלחיצה ועל מנת לעצור אותו- פעם נוספת.
2. על מנת לשלוט בתאורת השולחן לחצו על כפתור המגע עד להגעה לעוצמת הבהירות הרצויה. כאשר התאורה תגיע לרמה המקסימלית ישמע צפצוף.
3. על מנת לכבות את התאורה ניתן ללחוץ 3 לחיצות על כפתור הלחיצה
4. על מנת לקרוא למלצר לחצו 2 לחיצות על כפתור הלחיצה. נורה תדלק כל עוד הקריאה פתוחה והמלצר לא הגיע (המלצר יכבה את הנורה כאשר יגיע לשולחן באמצעות לחיצה פעמיים על הכפתור
5. על מנת להציג את הטמפרטורה העדכנית של החדר יש ללחוץ 4 לחיצות על הכפתור הראשי.