

## הוראות למפעיל

1. חבר את המערכת (הכוללת את הבקר והמנוע עם המטוטלת) למחשב ולחשמל
2. קבע את המנוע אל השולחן באמצעות מלחציים
3. וודא שהמטוטלת בזווית 0 (מאונכת לשולחן)
4. צרוב את הקוד אל בקר הארדואינו
5. הזן ב-**Serial monitor** את הזווית הרצויה ולחץ **ctrl+enter**.
6. ניתן להסיט את המטוטלת עד לזווית של +45- מעלות
7. צפה בקלט מן המערכת ובהתנהגותה