

## Read Me

1. לחץ על הכפתור על מנת להפעיל את מערכת "מחבטיחות" על המסך יופיע שם המסעדה, ידלק אור ירוק ודלת הדפלק נפתחת
2. קרב צלחת אל הדלפק, שם נמצא חיישן המרחק וחיישן הטמפרטורה.
3. במידה והצלחת בטמפרטורה תקינה יופיע על המסך הוראה לקחת את הצלחת
4. במידה וטמפרטורת הצלחת גבוהה מ30 מעלות (כלומר לא הוצב מגש מתחת לצלחת ועלולה להיווצר ללקוח כווייה) תסגר דלת הדלפק, תדלק נורה אדומה ויהיה חיווי כי הצלחת חמה
5. דלת המערכת תישאר סגורה והמנורה האדומה תישאר דלוקה עד לירידת הטמפרטורה למתחת ל30 מעלות (כלומר הוצב מגש מתחת לצלחת) .
- ברגע זה תכבה הנורה האדומה, ותפתח דלת הדלפק.
6. על מנת לכבות את המערכת יש לוודא כי לא נותרה צלחת על הדלפק וללחוץ בשנית על הכפתור. כעת המסך ונורת החיווי הירוקה יכבו.